

# Tefal ActiFry family

**EN** 

FR


AR


FA



www.tefal.com







# **Tefal** the Nutritious & Delicious

#### Innovating for your health

Nutrition is of course about having a varied and balanced diet, but that is not all, because nutrition is about much more than just the ingredients. The way you cook them plays an essential role in their nutritional and organoleptic transformation (taste, texture and so on).

And because cooking appliances are not all equal in their capacities, **Tefal** has developed a range that is devoted to NUTRITION FOR GREATER PLEASURE: ingenious utensils which preserve the food's nutritional integrity and allow the true taste of the ingredients out.

#### Providing you with unique solutions

**Tefal** makes considerable investment into research in order to create appliances with unique nutritional performances which are then confirmed by scientific studies.

#### Keeping you informed

**Tefal** has always been a partner for your food preparation, making everything quicker, practical and simply more fun for you.

Day after day, the Tasty Nutrition range from **Tefal** will help you to share the pleasure you have in cooking and in a balanced diet, by:

- preserving the qualities of the natural ingredients you use, which are so important to your diet,
- limiting the use of fat,
- promoting a return to traditional flavours and tastes,
- reducing the time it takes you to prepare a meal.

Within this product range,  $ActiFry^*_{family}$  enables you to prepare 1.5 kg of potatoes into homemade chips with just a spoonful of your favourite oil!

#### Welcome to the world of ActiFry family!

#### Make delicious traditional chips, your own way

The chips are crisp on the outside and soft in the centre, thanks to our patented technologies: the mixing paddle which distributes the oil evenly, and the pulsed hot air. Choose your ingredients, oil, herbs and spices, and let  $ActiFry'_{family}$  do all the rest.

#### Only 3% fat\*: 1 spoonful (20 ml) of oil is enough!

Just one spoonful of the oil you choose enables you to make 1.5 kg of real chips. Thanks to the measuring spoon that comes with the appliance, use just the amount of oil you need.

\* 1.5 kg of fresh chips with a cross-section of 13x13 mm, cooked until weight loss of -55 % with 20 ml of oil.

#### Chips and much more besides!

ActiFry family enables you to cook a whole variety of recipes.

 In addition to chips and potatoes, you can vary your daily meals with crunchy vegetables, tasty tender sliced meat, crispy fried prawns, fruit and more besides.



Comes with a free booklet of family recipes prepared by great chefs and nutritionists. You'll find original ideas for "Chips the way you like them", healthy nutritional dishes and even tasty desserts to make with your family.

ActiFry '<sub>ramily</sub> also cooks frozen food very well, a nice alternative to fresh produce. Frozen food is very practical
and retains the nutritional qualities and the flavour of food.

## To make your meals a real success, ActiFry family gives you hints and tips on potatoes and oils.



#### Potatoes: balance and pleasure each and every day!

Potatoes are a great food for everybody at every age! They are an excellent source of energy and vitamins. Depending on the variety, the climate and the way they are grown, there are a huge number of different kinds of potato: shape, size, flavour. Each of them has its own characteristics in terms of seasonality, yield, size, colour, conservation and culinary uses. The cooking results therefore vary depending on the origin and the season.

#### What variety should you be using with ActiFry family?

Generally speaking, we recommend that you use potatoes that are marketed as especially good for chips. For newly harvested potatoes which have a high water content, we recommend that you fry them for a few extra minutes.  $\textbf{ActiFry}_{\texttt{family}} \text{ also makes it possible to cook frozen chips. Because they are already precooked in oil, there is no need to add any oil.$ 

#### Where should I keep my potatoes?

The best places to keep potatoes are a good cellar or a cool cupboard (between 6 and 8°C), out of the light.

#### How should I prepare my potatoes for use with ActiFry family?

For the best results, you need to make sure that the chips do not stick to one another. To do this, we recommend that you wash the whole potatoes thoroughly before cutting them and then once again when they have been cut, until the water runs clear. This will enable you to remove as much starch as possible. Dry the chips carefully using a dry and highly absorbent tea towel. The chips need to be perfectly dry before they are put into  $ActiFry'_{family}$ . Remember the cooking time of the chips will vary according to the weight of chips and the batch of potatoes used.

#### How should I cut my potatoes?

The size of the chip has an influence on how crunchy or soft they are. The thinner your chips your chips, the crunchier they will be and conversely, if they are very thick, they will be softer in the middle. Depending on what you're looking for, you can vary how you cut your chips and adapt the cooking time accordingly:

Thin American style:  $8 \times 8 \text{ mm}$  / Standard:  $10 \times 10 \text{ mm}$  / Thick:  $13 \times 13 \text{ mm}$  Length: Up to approximately 9 cm

In  $ActiFry'_{family}$  the maximum recommended chip thickness is 13 x 13 mm and a length of up to 9 cm.

#### Vary the oils that are good for you

You can vary the type of oil depending on your choice or for different needs. Choose a different oil every time you cook! All of them contain, in various proportions, those nutrients that are so essential for balanced diet. To provide your body with everything it needs, vary your oils! With ActiFry \*family\*, you can use a whole variety of oils:

- Standard oils: olive, rapeseed\*, grapeseed, corn, groundnut (peanut), sunflower, soya\*
- Flavoured oils: oils infused with herbs, garlic, pepper, lemon...
- Speciality oils: hazelnut\*, sesame\*, almond\*, avocado\*, argan\* (\*cooking time according to manufacturer).

Note: Some of these oils are not available in the UK.

Because it uses so little oil during cooking,  $ActiFry'_{tamily}$  enables you to preserve all of the good fats that you need for your vitality.



With ActiFry family and the oil you choose, your chips will be of a higher nutritional standard. Depending on your taste and what you're looking for, you can add an extra spoonful of oil for that extra flavour! But this will increase the fat content.

With ActiFry family, make tasty, healthier chips for your family as a real treat!

### Important recommendations

#### Safety instructions.

- Read these instructions carefully and keep them in a safe place.
- This appliance is not intended to be operated using an external timer or separate remote control system.
- For your safety, this appliance conforms with applicable standards and regulations (Directives on Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Materials in contact with food, Environment, etc.).
- Check that the voltage of your mains network corresponds to the voltage given on the rating plate on the appliance (alternative current).
- Given that there are so many different standards, if the appliance is to be used in a country other than that in which it was bought, have it checked by Approved Service Centre.
- This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the quarantee will not apply.
- This appliance is intended to be used only in the household. It is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses inns,
- clients in hotels, motels and other residential type environments,
- bed and breakfast type environments.

### Connecting to the power supply

- Do not use the appliance if it or the power cord is damaged or if it has fallen and has visible damage or appears to be working abnormally. If this occurs, the appliance must be sent to an Approved Service Centre.
- Do not use an extension lead. If you nevertheless decide to do so, under your own responsibility, use an extension lead that is in good condition and compliant with the power of the appliance.
- For models with detachable power cords, only use the original power cord.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an approved After-Sales Service or a similarly qualified person, in order to avoid any danger. Never take the appliance apart yourself.
- Do not let the power cord dangle.
- Do not unplug the appliance by pulling on the power cord.
- Always unplug your appliance: after use, to move it, or to clean it.

#### Operation

- Use the appliance on a flat, stable, heat-resistant work surface away from water splashes.
- This appliance is not designed to be used by people (including children) with a physical, sensory or mental impairment, or people without knowledge or experience, unless they are supervised or given prior instructions concerning the use of the appliance by someone responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The work surface can become hot when the appliance is operating, which could cause burns. Do not touch the hot surfaces of the appliance (the lid, visible metal parts, etc).
- Do not use the appliance close to inflammable materials (blinds, curtains, etc), nor close to an external heat source (gas hob, hotplate, etc).

- In the event of fire, unplug the appliance and smother the flames using a damp tea towel.
- Never move the appliance when it still contains hot food.
- Never immerse your appliance in water!



Cooking

- Never operate your appliance when empty.
- Never overload the cooking pan comply with the recommended quantities.
- Your appliance is fitted with a turn-over ring. This ring is designed particularly for cooking chips but we also recommend you use it when making recipes with the maximum quantity of food. It must be removed for recipes using liquid.

#### Description

- 1. Transparent lid
- Lid locks (x2)
- Measuring spoon
- 4. Paddle release button
- 5. Maximum capacity for liquids and chips
- 6. Removable mixing paddle
- 7. Turn-over ring
- 8. Ceramic coated removable cooking pan
- Handle release

- 10. Pan handle
- 11. Body
- **12.** Removable filter
- **13.** Lid opening button
- 14. LCD screen
- **15.** On/off switch and Handle release button
- **16.** Timer adjustment button +/- (in minutes)
- 17. Detachable power cord

#### Instructions for use

### Before using for the first time

- To remove the lid open the lid by pressing the lid opening button (13) fig.1 and push the lid locks (2) outward to remove the lid fig.2.
- Remove the measuring spoon.
- Lift the detachable pan handle until you hear a "CLICK" as it locks, in order to remove the pan fig.3.
- Remove the paddle by pushing the release button fig.4a.
- To remove the ring, hold the left side of the ring and press slightly on the securing clip of the right hand side of the ring to release the catch. Separate the two parts of the ring and extract - fig 5.
- Remove the detachable filter fig.14.
- All the removable parts are dishwasher safe fig.6 or can be cleaned using a non abrasive sponge and some washing up liquid.
- Clean the body of the appliance with a damp sponge and a little washing-up liquid.
- Dry carefully before putting everything back in place.
- Place the dismantled ring on the edge of the cooking pan and centre-up the parts. Push the two left and right parts together until these "CLICK" together.
- Reposition the paddle until you hear the "CLICK" fig.4b.
- When using for the first time, the appliance may give off a harmless odour. This has no impact on the use of the appliance and will soon disappear.

The ActiFry Resistant Technology pan has a ceramic coating which has a high resistance to scratching.



### Preparing the food

To avoid damaaina vour appliance, please follow the quantities of ingredients and liquids given in the manual and the recipe book.

Do not leave the measuring spoon inside the pan while cooking food.

- Open the lid fia.1.
- Remove the spoon inside the pan.
- Place the foodstuffs in the cooking pan and always observe the maximum amounts (see cooking table p. 8 to 10) and keep to the recipe instructions - fig.7. Do not alter the quantities or ingredients used.
- Fill the spoon with the recommended amount of oil (see cooking table p. 8 to 10) and pour the contents evenly onto the food fia.8.
- Unlock the handle and push it right back into its housing fig.9.
- · Close the lid.

### Cooking

#### Start cookina

- Attach the removable power cord to the appliance and plug it The timer is indicated by into an earthed electrical outlet - fig.15.
- Press the On/Off button; the appliance emits a beep and the screen displays 00 - fig.10.
- Set the cooking time using the +/- button (see cooking table p. 8 to 10), the appliance emits a second beep - fig.11 and the cooking starts thanks to the movement of hot air into the cookina chamber.
- The selected time is displayed and the clock counts down minute by minute - fig.12. The selection and time displayed is in minutes and only the time displayed below one minute is in seconds.
- In the event of an error or to delete the selected time, hold the +/- button down for 2 seconds and re-select the time, increase or decrease the cooking time with the +/- button.

the Tasty Nutrition logo - fig.12.

The timer signals the end of cooking. The timer display shows 00 and the appliance automatically stops cooking. To switch off the appliance completely you have to press the on/off button.

#### Remove the food

Opening the lid stops the pulsing of hot air.

If the lid remains open for more than 3 minutes the timer is cancelled. Reset the timer.

- When the cooking is complete, the timer beeps and the display shows 00: the appliance automatically stops cooking what you have prepared. Stop the beeps by pressing one of the +/- buttons fia.13.
- Open the lid fig.1.
- Lift the handle until it "CLICKS" to remove the pan and the food.

### Cooking times

The cooking times are given as a rough guide and may vary depending on the seasonality of the food, its size, the quantities used and individual tastes, as well as the voltage of the mains system. The amount of oil indicated may be increased depending on your taste and needs. If you want crisper chips, you can add a few extra minutes to the cooking.

	Түре	QUANTITY	Oıl	COOKING TIME
		1500 g**	1 spoon of oil	45 min
	Fresh	1000 g**	¾ spoon of oil	38 min
Standard size chips 10 mm x 10 mm length up to 9 cm*		750 g**	½ spoon of oil	32 min
		500 g**	⅓ spoon of oil	26 min
		250 g**	⅓ spoon of oil	22 min
Standard Size Frozen Chips 10 mm x 10 mm***	Frozon	1200 g	without	40 min
	Frozen	750 g	without	27 min

<sup>\*</sup> For UK style thicker chips cut 13 mm x 13 mm increase the cooking time slightly.

### Other vegetables

	Түре	QUANTITY	Oīl	COOKING TIME
Courgettes	Fresh in slices	1200 g	1 spoon of oil + 150 ml cold water	30 min
Peppers	Fresh in slices	1000 g	1 spoon of oil + 250 ml cold water	25 min
Mushrooms	Fresh in quarters	1000 g	1 spoon of oil	20 min
Tomatoes	Fresh in quarters	1000 g	1 spoon of oil	20 min
Onions	Fresh in round slices	750 g	1 spoon of oil	30 min

<sup>\*\*</sup> Weight of unpeeled potatoes.

<sup>\*\*\*</sup> For American Style Thin Cut Frozen Chips (8 mm  $\times$  8 mm) cook for the same time as 10 mm  $\times$  10 mm frozen chips.

#### Meat - Poultry \_\_\_\_\_

To add a little flavour to your meat, don't hesitate to mix spices in with the oil (paprika, curry, mixed herbs, thyme, bay leaf, etc).

	Түре	QUANTITY	OīL	COOKING TIME
Chicken	Fresh	1200 g	without	20 min
nuggets	Frozen	1200 g	without	20 min
Chicken legs	Fresh	3	without	30 min
Chicken drumsticks	Fresh	9	without	35 min
Chicken breast (boneless)	Fresh	9 breasts (about 1200g)	without	25 min
Spring Rolls	Fresh	12 small	1 spoon of oil	12 min
Lamb chops	Fresh (2.5 cm to 3 cm thick)	8	1 spoon of oil	20 min*
Minced beef	Fresh	900 g	1 spoon of oil	15 min
Minced beer	Frozen	600 g	1 spoon of oil	15 min
Meat balls	Frozen	1200 g	1 spoon of oil	20 min
Sausages	Fresh	8 to 10 (pricked)	none	12 min

<sup>\*</sup> Cook longer for well done meat.

#### . Fish - Shellfish

	Түре	QUANTITY	Oıl	COOKING TIME
Battered calamari	Frozen	500 g	without	14 min
Prawns	Cooked	600 g	without	8 min
King prawns	Frozen and thawed	450 g	without	10 min

	Түре	QUANTITY	OïL	COOKING TIME
D	In slices	700 g (7 bananas)	1 spoon of oil + 1 spoon of brown sugar	6 min
Bananas	Wrapped in foil packets	3 bananas	without	20 min
Apples	Cut in half	5	1 spoon of oil + 2 spoons of sugar	12 min
Pears	Cut in pieces	1500 g	2 spoons of sugar	12 min
Pineapple	Cut into pieces	2	2 spoons of sugar	17 min

#### Frozen food

	Түре	QUANTITY	OIL	Cooking TIME
Ratatouille*	Frozen	1000 g	without	32 min
Pasta and fish*	Frozen	1000 g	without	22 min
Country-style fry*	Frozen	1000 g	without	30 min
Savoyard fry*	Frozen	1000 g	without	25 min
Pasta carbonara*	Frozen	1000 g	without	20 min
Paella*	Frozen	1000 g	without	20 min
Cantonese rice*	Frozen	1000 g	without	20 min
Chilli con Carne meat only	Frozen	1000 g	without	15 min

<sup>\*</sup> Not available in the UK.

### ActiFry cooking hints and tips

- Do not add salt to chips while the chips are in the pan. Only add salt once the chips are removed from the appliance at the end of cooking.
- When adding dried herbs and spices to ActiFry, mix them with some oil or liquid. If you try
  sprinkling them directly into the pan they will just get blown around by the hot air system.
- Please note that strong coloured spices and strong coloured foods such as tomatoes, may slightly stain the paddle and parts of the appliance. This is normal.
- For best results, use finely chopped garlic instead of crushed garlic to avoid it adhering to the central paddle.
- If using onions in ActiFry recipes, they are best thinly sliced instead of chopped as they cook better. Separate the onion rings before adding them to the pan and give them a quick stir so that they are evenly distributed.
- With meat and poultry dishes, stop the apppliance and stir the pan once or twice during cooking so that the food on top does not dry out and the dish thickens evenly.
- Prepare vegetables in small pieces or stir fry size to ensure they cook through.
- This appliance is not suitable for recipes with a high-liquid content (eg. soups, cook-in sauces...).



### Easy to clean

### Clean the appliance

- Leave it to cool completely before cleaning.
- Open the lid by pressing the button fig.1 and push the lid locks
   (2) outward to remove the lid fig.2.
- Lift the detachable pan handle until you hear a "CLICK", in order to remove the pan - fig.3.
- Remove the paddle by pushing the release button fig.4a.
- To remove the ring, push the two sides of the ring apart by gently pushing the right-hand side, then pull it free fig. 5.
- pushing the right-hand side, then pull it free fig.5.
   Remove the detachable filter fig.14.
- All the removable parts are dishwasher safe fig.6 or can be cleaned using a non abrasive sponge and some washing up liquid.
- cleaned using a non abrasive sponge and some washing up liquid.

  Clean the body of the appliance with a damp sponge and a little washing-up liquid.
- Dry carefully before putting everything back in place.
- We guarantee that the detachable pan COMPLIES WITH REGULATIONS with regards to materials in contact with food.
- The pan has a natural coating that is highly resistant, durable and scratch resistant.
- If food gets stuck onto the paddle or pan, leave them to soak in metal utensils.
   warm water before cleaning (Recyclable ceramic coated removable pan, highly scratch resistant).

Never immerse the appliance in water.

Do not use any corrosive or abrasive cleaning products.

The removable filter must be cleaned regularly.

To ensure the qualities of your removable pan last longer, never use any metal utensils.

### A few tips in case of problems...

PROBLEMS	Causes	Solutions
	The appliance is not plugged in properly.	Make sure the appliance is properly connected.
	You have not pressed the ON / OFF button.	Press the ON / OFF button.
The appliance does not work.	You have pressed the ON / OFF button but the appliance is not working.	Close the lid.
	The appliance is not heating.	Take the appliance to an Authorised Service Centre.
	The paddle does not turn.	Check that it is inserted in the correct position, otherwise take the appliance to an Authorised Service Centre.
The paddle does not stay in place.	The paddle is not locked.	Reposition the paddle until you hear it "CLICK" - fig.4b.
	You have not used the paddle.	Put it in position.
The food has not	The food has not been cut uniformly.	Cut the food all to the same size.
been cooked uniformly.	The chips have not been cut uniformly.	Cut the chips all to the same size.
	The paddle has been fitted correctly but is not turning.	Take the appliance to an Authorised Service Centre.

PROBLEMS	Causes	Solutions
	You are not using a potato variety that is recommended for chips.	Choose a potato variety that is recommended for chips.
	The potatoes are insuffciently washed and/or not completely dried.	Wash potatoes for a long time to remove the starch, drain and dry very thoroughly before cooking.
The chips are not crunchy enough.	The chips are too thick.	The maximum chip thickness is 13 mm x 13 mm. Cut them more thinly.
	There is not enough oil.	Increase the amount of oil (see cooking table on p. 8 to 10).
	The filter is clogged.	Clean the filter.
The chine breek	The quantity is too large.	Reduce the amount of potatoes and adjust the cooking time.
The chips break during cooking.	The potatoes used are newly harvested and hence have a high water content.	Choose a potato variety recommended for chips.
The food stays on the edge of the pan.	The pan has too much food.	Comply with the amount shown on the cooking table. Put the turn-over ring in place. Reduce the amount of food.
	Max level exceeded.	Reduce the quantities.
Cooking fluids have leaked into the base	Faulty pan or paddle.	Check that the paddle is correctly positioned, otherwise take the appliance to an Authorised Service Centre.
of the appliance.	The max level has been exceeded.	Observe the max level. Do not use ActiFry for making recipes with a high liquid content.
TI ICD	The appliance is not plugged in.	Plug the appliance in.
The LCD screen does not work.	The lid is open.	Close the lid.
does not work.	The appliance has not been started.	Press the ON / OFF button.
The LCD displays shows "Er" (error).	The appliance is not functioning correctly.	Unplug the appliance, wait 10 seconds, plug the appliance, press the ON / OFF button. If the The LCD displays still shows "Er" (error), take the appliance to an Authorised Service Centre.
The appliance is abnormally noisy.	You suspect there is a problem in the way the appliance motor is working.	Take the appliance to an Authorised Service Centre.

If you have any product problems or queries call our Customer Relations Team first for expert help and advice:

Helpline: 0845 602 1454 - UK (01) 677 4003 - ROI

or contact us via our web site: www.tefal.co.uk

### **Environment protection first!**



① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

⇒ Leave it at a local civic waste collection point.





# Tefal Ia Nutrition Gourmande

#### Innover pour votre santé

La nutrition c'est, bien sûr, de manger varié et équilibré... mais pas seulement, car la nutrition c'est bien plus que les ingrédients. La façon de les cuisiner joue un rôle essentiel dans leur transformation nutritionnelle et organoleptique (qoût, texture...).

Aussi parce que tous les appareils ne se valent pas, **Tefal** a développé une gamme dédiée à la NUTRITION POUR PLUS DE PLAISIR : des ustensiles ingénieux qui préservent l'intégrité nutritionnelle et exhalent le vrai goût des ingrédients.

#### Vous apporter des solutions uniques

**Tefal** investit dans la recherche pour créer des appareils aux performances nutritionnelles uniques, qui sont validées par des études scientifiques.

#### Vous informer

**Tefal** est depuis toujours le partenaire privilégié de votre alimentation en vous apportant rapidité, praticité et convivialité dans la préparation de vos repas.

Jour après jour, la gamme Nutrition Gourmande de **Tefal** vous aidera à partager le plaisir culinaire et l'équilibre alimentaire, en :

- favorisant et préservant les qualités des ingrédients naturels et essentiels à votre alimentation,
- limitant l'utilisation de matières grasses,
- favorisant le retour aux goûts et aux saveurs oubliées,
- limitant le temps passé à la préparation d'un repas.

Au sein de cette gamme de produits, **Acti**Fry '<sub>family</sub> vous permet de préparer 1,5 Kg de vraies frites fraîches avec une cuillère de votre huile préférée!

#### Bienvenue dans l'univers ActiFry family !

#### Faites de vraies frites gourmandes à votre façon

Les frites sont croustillantes et moelleuses grâce aux technologies brevetées: la pale de remuage qui répartit l'huile délicatement et l'air chaud pulsé. Sélectionnez vos ingrédients, votre huile, vos épices, fines herbes, aromates... ActiFry r<sub>amily</sub> s'occupe du reste.

#### Seulement 3 %\* de matière grasse : 1 cuillère d'huile suffit !

Une cuillère d'huile de votre choix vous permet de faire 1,5 kg de vraies frites. Grâce à la cuillère graduée livrée avec l'appareil, utilisez la juste quantité nécessaire.

#### Des frites et bien plus encore!

ActiFry family vous permet de cuisiner une grande variété de recettes.

• En plus des frites et des potatoes, vous pouvez varier votre quotidien avec des poélées de légumes croquants, des émincés de viandes tendres et goûteux, des crevettes croustillantes, des fruits...



Un livret de recettes familiales élaboré avec de grands Chefs et des nutritionnistes vous est proposé. Vous y trouverez des idées originales de "Frites à votre façon", de plats gourmands nutritionnels et de desserts à réaliser en famille.

ActiFry r<sub>family</sub> cuisine aussi très bien les surgelés qui offrent une bonne alternative aux produits frais.
 Ils sont pratiques, gardent les qualités nutritionnelles et le goût des aliments.

<sup>\* 1,5</sup> kg de frites fraîches, section 10 x 10 mm, cuisson à -55% de perte en poids avec 2 cl d'huile.

### Pour réussir au mieux vos préparations, ActiFry family vous conseille tout particulièrement sur les pommes de terre et sur les huiles.

#### La pomme de terre : équilibre et plaisir au quotidien !

La pomme de terre peut être consommée par tous et à tous les âges ! Elle est une excellente source d'énergie et contient des vitamines. Selon les variétés, les conditions climatiques et de culture, la pomme de terre subit des variations importantes : forme, taille, qualité gustative. Chacune possède ses propres caractéristiques de précocité, de rendement, de taille, de couleur, de qualité de conservation et d'indications culinaires. Les résultats de cuisson peuvent varier en fonction de l'origine et de la saisonnalité.

#### Quelle variété utiliser pour ActiFry family?

Nous vous conseillons d'utiliser, d'une manière générale, les pommes de terre spéciales frites. Pour les pommes de terre nouvelles riches en humidité, nous vous conseillons de faire cuire les frites quelques minutes supplémentaires. ActiFry 'family permet aussi de préparer des frites surgelées. Celles-ci étant déjà précuites, il n'est pas nécessaire de rajouter de l'huile.

#### Où conserver la pomme de terre?

Les meilleurs endroits pour conserver les pommes de terre sont une bonne cave, un placard frais (entre 6 et 8°C), à l'abri de la lumière.

#### Comment préparer la pomme de terre pour ActiFrv family?

Pour obtenir de meilleurs résultats, il faut s'assurer que les frites ne collent pas entre elles. Pour cela, il est recommandé de laver abondamment les pommes de terre entières, puis les pommes de terre coupées, jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ainsi vous retirez un maximum d'amidon. Séchez soigneusement les frites à l'aide d'un torchon sec très absorbant. Les frites doivent être parfaitement sèches avant de les mettre dans **Acti**Fry family.

#### Comment couper la pomme de terre?

La taille de la frite influe sur le croustillant et le moelleux. Plus vos frites seront fines, plus elles seront croustillantes et à l'inverse, plus elles seront épaisses, plus elles seront moelleuses à l'intérieur. En fonction de vos désirs, vous pouvez varier les coupes de vos frites et adapter le temps de cuisson :

Fines: 8 x 8 mm / Standard: 10 x 10 mm / Epaisses: 13 x 13 mm

#### Variez les bonnes huiles qui vous font du bien

Vous pouvez varier les plaisirs en fonction de vos besoins avec 1 cuillère d'huile en usage unique. Tous les acides gras essentiels à la vie sont dans les huiles végétales. Elles contiennent toutes, dans des proportions différentes, des nutriments indispensables à votre équilibre. Pour apporter à votre corps tout ce dont il a besoin, diversifiez les huiles! Avec ActiFry 'ramity', vous pouvez utiliser une très grande variété d'huiles:

- Huiles standard : olive, colza\*, pépins de raisin, maïs, arachide, tournesol, soja\*
- Huiles aromatisées : herbes aromatiques, ail, piment, citron....
- Huiles spéciales : noisette", sésame", carthame", amande", avocat", argan"... ("cuisson selon fabricant)
  La technologie **Acti**Fry 'r<sub>amily</sub>, avec sa faible quantité d'huile en usage unique, vous permet de préserver les bons acides gras essentiels à votre vitalité.



Avec ActiFry'<sub>family</sub> et une huile choisie, vous obtiendrez des frites avec une meilleure qualité nutritionnelle. En fonction de vos goûts et de vos attentes, vous avez la possibilité de rajouter 1 cuillère d'huile supplémentaire pour encore plus de gourmandise!

Avec ActiFry family, faites-vous plaisir et faites plaisir à ceux qui vous entourent!

FR



### **Recommandations importantes**

#### Consignes de sécurité.

- Lisez attentivement ces instructions et conservez-les soigneusement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Matériaux en contact avec les aliments, Environnement, ...).
- Vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil (courant alternatif)
- Compte tenu de la diversité des normes en vigueur, si l'appareil est utilisé dans un autre pays que celui de l'achat, le faire vérifier par un Centre Service Agréé.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du constructeur.
- Votre machine a été conçue pour un usage domestique seulement. Elle n'a pas été conçue pour être utilisée dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
- dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- dans des fermes auberges,
- par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- dans des environnements de type chambres d'hôtes.

#### Branchement

- N'utilisez pas l'appareil si celui-ci ou son câble d'alimentation est défectueux, si l'appareil est tombé et présente des détériorations visibles ou anomalies de fonctionnement. Dans ce cas, l'appareil doit être envoyé à un Centre Service Agréé.
- N'útilisez pas de rallonge. Si vous en prenez la responsabilité, utilisez une rallonge en bon état et adaptée à la puissance de l'appareil.
- Pour les modèles avec câble d'alimentation amovible n'utilisez que le câble d'alimentation d'origine.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Centre Service Agréé ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Ne démontez jamais l'appareil vous-même.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- Débranchez toujours l'appareil : après utilisation, ou pour le déplacer, ou pour le nettoyer.

#### **Fonctionnement**

- Utilisez une surface de travail stable, plane, à l'abri des projections d'eau.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



• La température des surfaces peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne ce qui peut provoquer des brûlures. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil (couvercle, parties métalliques apparentes...).

- Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de matériaux inflammables (stores, rideaux...), ni à proximité d'une source de chaleur extérieure (gazinière, plaque chauffante...).
- En cas d'incendie, débranchez l'appareil puis étouffez les flammes avec un linge humide.
- Ne déplacez pas l'appareil contenant des aliments chauds.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau!



- Ne faites jamais fonctionner l'appareil vide.
- Ne surchargez pas le plat, respectez les quantités recommandées.
- Votre appareil est équipé d'un anneau de retournement de frites. Cet anneau est prévu pour la cuisson des frites. Nous vous recommandons, également, de l'utiliser lors de la réalisation de recettes avec les quantités maximales d'aliments. Il doit être enlevé pour les recettes avec du liquide.

#### Description

- Couvercle transparent
- 2. Verrous du couvercle (x2)
- 3. Cuillère doseuse
- Bouton de déverrouillage de la pale
- 5. Contenance maxi liquides et frites
- 6. Pale de brassage amovible
- 7. Anneau de retournement 8. Plat amovible
- Bouton de déverrouillage de la poignée
- Poignée du plat

- **11.** Corps
- **12.** Filtre amovible
- 13. Commande d'ouverture du couvercle
- 14. Ecran LCD
- Bouton Marche / Arrêt (On = Marche. Off = Arrêt)
- **16.** Bouton de réglage de la minuterie +/-(en minutes)
- 17. Câble d'alimentation amovible

### Une préparation rapide

### Avant la première utilisation

- Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton de commande Le plat ActiFry Resistant d'ouverture - fig.1 et poussez les verrous vers l'extérieur pour retirer le couvercle - fiq.2.
- Enlevez la cuillère doseuse.
- Remontez la poignée du plat amovible à l'horizontale jusqu'au "CLIC" pour sortir le plat - fia.3.
- Retirez la pale en poussant le bouton de déverrouillage fig.4a.
- Pour le retrait de l'anneau, maintenez la partie gauche de l'anneau et appuyez légèrement sur la languette de la partie droite de l'anneau pour défaire le crochet, écartez les deux parties de l'anneau, puis retirez-le - fiq.5.
- Retirez le filtre amovible fia.14.
- Toutes ces pièces amovibles passent au lave-vaisselle fig.6 ou peuvent être nettoyées avec une éponge non-abrasive et du liauide vaisselle.
- Nettoyez le corps de l'appareil avec une éponge humide et du liauide vaisselle.
- Séchez soigneusement avant de tout remettre en place.
- Posez l'anneau sur le bord de la cuve, le centrer sur la cuve, resserrez les 2 parties droite et gauche de l'anneau jusqu'au "CLIC".
- Repositionnez la pale jusqu'au "CLIC" fig.4b.
- Durant la première utilisation, il peut se produire un dégagement d'odeur sans nocivité. Ce phénomène sans conséquence sur l'utilisation de l'appareil disparaîtra rapidement.

Technology dispose d'un revêtement céramique 10 ans d'utilisation résistance aux ravures).



### Préparez les aliments

Pour ne pas endommager votre appareil, veillez à respecter les quantités d'ingrédients et de liquide indiquées dans le mode d'emploi et le livre de recettes.

Ne laissez pas la cuillère doseuse dans le plat amovible pendant le fonctionnement.

- Ouvrez le couvercle fia.1.
- Retirez la cuillère placée à l'intérieur du plat.
- Mettez les aliments dans le plat et respectez toujours la quantité maximale (voir tableau de cuisson p. 18 à 20) ainsi que le repère fig.7.
- Remplissez la cuillère avec la matière grasse recommandée (voir tableau de cuisson p. 18 à 20) et versez le contenu sur les aliments de manière homogène - fig.8.
- Déverrouillez la poignée et rabattez-la complètement dans son logement - fig.9.
- Fermez le couvercle.

### Une cuisson légère

#### Démarrez la cuisson

- Reliez le câble d'alimentation amovible à l'appareil et branchez- Le décompte du temps est le sur une prise électrique reliée à la terre - fig.15.
- Appuyez sur le bouton On/Off, l'appareil émet un bip sonore et l'écran affiche 00 - fig.10.
- Réalez le temps de cuisson à l'aide du bouton + et (voir tableau de cuisson p. 18 à 20), l'appareil émet un second bip - fig.11 et la cuisson démarre grâce à la circulation d'air chaud dans l'enceinte de cuisson.
- Le temps sélectionné s'affiche et le décompte commence minute par minute - fig.12. La sélection et l'affichage du temps est en minute, seul l'affichage en dessous de 1 minute est en seconde.
- En cas d'erreur ou pour effacer le temps sélectionné, maintenez le bouton de réglage +/- enfoncé pendant 2 secondes minimum et sélectionnez à nouveau le temps, augmentez ou diminuez le temps de cuisson grâce au bouton de réglage + et -.

matérialisé par le logo Nutrition Gourmande - fig.12.

#### Retirez les aliments

L'ouverture du couvercle stoppe la pulsion d'air chaud.

Au-delà de 3 min d'ouverture l'appareil est réinitialisé.

- Lorsque la cuisson est terminée, le minuteur sonne et l'écran affiche 00 : l'appareil stoppe automatiquement la cuisson de votre préparation. Arrêtez la sonnerie en appuyant sur l'un des deux boutons - fig.13.
- Ouvrez le couvercle fia.1.
- Levez la poignée jusqu'au "CLIC" pour retirer le plat et sortir les aliments.

### Les temps de cuisson

Les temps de cuisson sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction de la saisonnalité des aliments, de leur taille, des quantités, du goût de chacun et de la tension du réseau électrique. La quantité d'huile indiquée peut être augmentée en fonction de vos goûts et de vos besoins. Si vous souhaitez des frites encore plus croustillantes, vous pouvez ajouter quelques minutes de cuisson supplémentaires.

### Pommes de terre \_\_\_\_\_

	Түре	Quantité	<b>А</b> јоит	TEMPS DE CUISSON
		1500 g	1 cuillère d'huile	45 min
	Fraîches	1000 g	¾ cuillère d'huile	38 min
Frites taille standard 10 mm x 10 mm		750 g	½ cuillère d'huile	32 min
101111111111111111111111111111111111111		500 g	⅓ cuillère d'huile	26 min
		250 g	⅓ cuillère d'huile	22 min
Frites	Surgoláos	1200 g	sans	40 min
Mac Cain Tradition	Surgelées	750 g	sans	27 min

### \_\_\_\_\_ Autres légumes

	Түре	Quantité	Ајоит	TEMPS DE CUISSON
Courgettes	Fraîches en lamelles	1200 g	1 cuillère d'huile + 15 cl d'eau	30 min
Poivrons	Frais en lamelles	1000 g	1 cuillère d'huile + 25 cl d'eau	25 min
Champignons	Frais en quartiers	1000 g	1 cuillère d'huile	20 min
Tomates	Fraîches en quartiers	1000 g	1 cuillère d'huile	20 min
Oignons	Frais en rondelles	750 g	1 cuillère d'huile	30 min

#### Viandes - Volailles \_

Pour donner du goût à vos viandes, n'hésitez pas mélanger des épices dans l'huile (paprika, curry, herbes de Provence, thym, laurier...).

	Түре	Quantité	Ајоит	TEMPS DE CUISSON
Nuggets	Frais	1200 g	sans	20 min
de poulet	Surgelés	1200 g	sans	20 min
Pilons de poulet	Frais	9	sans	30 min
Cuisses de poulet	Fraîches	3	sans	35 min
Blancs de poulet	Frais	9 blancs (environ 1200 g)	sans	25 min
Nems	Frais	12 petits	1 cuillère d'huile	12 min
Paupiettes de veau	Fraîches	9	1 cuillère d'huile	25 min
Râbles de lapin	Frais	9	1 cuillère d'huile	20 min
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Fraîche	900 g	1 cuillère d'huile	15 min
Viande hachée	Surgelée	600 g	1 cuillère d'huile	15 min
Boulettes de viande	Surgelées	1200 g	1 cuillère d'huile	20 min
Saucisses	Fraîches	8 - 10 (piquées)	sans	12 min

### Poissons - Crustacés

	Түре	Quantité	Ајоит	TEMPS DE CUISSON
Beignets de calamars	Surgelés	500 g	sans	14 min
Crevettes	Cuites	600 g	sans	8 min
Gambas	Surgelées	450 g	sans	10 min

#### Desserts \_

	Түре	Quantité	Азоит	TEMPS DE CUISSON
Bananes	en rondelles	700 g (7 bananes)	1 cuillère d'huile + 1cuillère de sucre roux	6 min
	en papillote	3 bananes	sans	20 min
Pommes	coupées en deux	5	1 cuillère d'huile + 2 cuillères de sucre	12 min
Poires	coupées en morceaux	1500 g	2 cuillères de sucre	12 min
Ananas	coupé en morceaux	2	2 cuillères de sucre	17 min

### Préparations surgelées

	Түре	Quantité	Ајоит	TEMPS DE CUISSON
Ratatouille	Surgelée	1000 g	sans	32 min
Poêlée pâtes et poisson	Surgelée	1000 g	sans	22 min
Poêlée paysanne	Surgelée	1000 g	sans	30 min
Poêlée savoyarde	Surgelée	1000 g	sans	25 min
Pâtes à la carbonara	Surgelées	1000 g	sans	20 min
Paëlla	Surgelée	1000 g	sans	20 min
Riz Cantonnais	Surgelé	1000 g	sans	20 min
Chili con Carne	Surgelé	1000 g	sans	15 min

### Un nettoyage facile

### Nettoyez l'appareil.

- Laissez-le refroidir complètement avant le nettoyage.
- Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton de commande d'ouverture - fig.1 et poussez les verrous vers l'extérieur pour retirer le couvercle - fig.2.
- Remontez la poignée du plat amovible à l'horizontale jusqu'au "CLIC" pour sortir le plat - fig.3.
- Retirez la pale en poussant le bouton de déverrouillage fig.4a.
- Pour le retrait de l'anneau, maintenez la partie gauche de l'anneau et appuyez légèrement sur la languette de la partie droite de l'anneau pour défaire le crochet, écartez les deux parties de l'anneau, puis retirez-le - fig.5.





- Retirez le filtre amovible fig.14.
- Toutes ces pièces amovibles passent au lave-vaisselle fig.6 ou peuvent être nettoyées avec une éponge non-abrasive et du liquide vaisselle.
- Nettoyez le corps de l'appareil avec une éponge humide et du liquide vaisselle.
- Séchez soigneusement avant de tout remettre en place.
- Nous garantissons que le plat amovible est CONFORME À LA RÉGLEMENTATION concernant les matériaux en contact avec les aliments.
- Le plat amovible dispose d'un revêtement naturel, d'une haute resistance et durabilité (cuve recyclable, resistance aux rayures).

N'immergez jamais l'appareil.

N'utilisez pas de produits d'entretien agressifs ou abrasifs.

Le filtre amovible doit être nettoyé régulièrement. Pour conserver plus longtemps les qualités de votre plat amovible, n'utilisez aucun ustensile métallique.

### Quelques conseils en cas de difficulté...

Problèmes	Causes	Solutions
	L'appareil n'est pas bien branché.	Vérifiez que l'appareil est correctement branché.
	Vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton ON / OFF.	Appuyez sur le bouton ON / OFF.
L'appareil ne fonctionne pas.	Vous avez appuyé sur le bouton ON / OFF mais l'appareil ne fonctionne pas.	Fermez le couvercle.
	L'appareil ne chauffe pas.	Apportez l'appareil à un Centre Service Agréé.
	La pale ne tourne pas.	Vérifiez qu'elle est bien en place sinon apportez l'appareil à un Centre Service Agréé.
La pale ne tient pas.	La pale n'est pas verrouillée.	Repositionnez la pale jusqu'au "CLIC" - fig.4b.
	Vous n'avez pas utilisé la pale.	Mettez-la en place.
La cuisson des	Les aliments ne sont pas coupés de façon régulière.	Coupez les aliments tous de la même taille.
préparations n'est pas homogène.	façon régulière.	Coupez les frites toutes de la même taille.
	La pale est en place mais elle ne tourne pas.	Apportez l'appareil à un Centre Service Agréé.
	Vous n'utilisez pas des pommes de terre spéciales frites.	Choisissez des pommes de terre spéciales frites.
Les frites ne sont pas	Les pommes de terre ne sont pas suffisamment lavées et séchées.	Lavez, égouttez et séchez bien les pommes de terre avant cuisson.
assez croustillantes.	Les frites sont trop épaisses.	Coupez-les plus fines.
	Il n'y a pas assez d'huile.	Augmentez la quantité d'huile (voir tableau de cuisson p. 18 à 20).
	Le filtre est obstrué.	Nettoyez le filtre.

Problèmes	Causes	Solutions
Les frites sont cassées lors de la cuisson.	La quantité n'est pas adaptée.	Réduisez la quantité de pommes de terre et adaptez le temps de cuisson.
Les aliments restent sur le bord du plat.	Le plat est trop chargé.	Respectez les quantités indiquées sur le tableau de cuisson. Mettez l'anneau. Réduisez la quantité d'aliment.
	Niveau maxi dépassé.	Réduisez les quantités.
Des liquides de cuisson ont coulé dans le corps de	Plat défectueux.	Changez le plat.
l'appareil.	Le niveau maxi a été dépassé.	Respecter le niveau maxi.
	L'appareil n'est pas branché.	Branchez l'appareil.
L'écran LCD	Le couvercle est ouvert.	Fermez le couvercle.
ne fonctionne plus.	L'appareil n'a pas été mis en route.	Appuyez sur le bouton ON / OFF.
L'écran LCD indique Er.	C'est une anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.	Débranchez l'appareil, attendre 10 secondes, rebranchez l'appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF. Si l'écran LCD indique toujours Er, apportez l'appareil à un Centre Service Agréé.
L'appareil est anormalement bruyant.	Vous soupçonnez une anomalie dans le fonctionnement des moteurs de l'appareil.	Apportez l'appareil à un Centre Service Agréé.

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré tous ces conseils, apportez-le à un Centre Service Agréé.

### Participons à la protection de l'environnement !



- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- → Apportez celui-ci à un point de collecte pour que son traitement soit effectué.







الـــحــــل	السجب	المُشــ كـلــة
اختر نوعاً آخر من البطاطس المُخصص التشييس.	لم تستعمل نوعية من البطاطس خاصة بالتشييس	
تُغسل البطاطس لوقت طويل لإزالة النشاء الزائد عنها، ثم تجفف قبل الطهي.	البطاطس لم تُغسل بما فيه الكفاية. أو انها لم تجف تماماً.	
الحجم الأقصى للتشييس: ١٣ ملم × ١٣ ملم. يُقطَع التشييس رقيقاً.	قطع التشييس سميكة جداً.	التشييس ليس مقرمشاً بما يكفي.
تُرادكمية الزيت (انظر جدول الطهي صفحة ٢٥-٢٧).	الزيت الموجود غيركاف.	
نظّف الفلتر.	الفلتر مسدود.	
خفف كمية البطاطس ا، وعدَّل في وقت الطهي.	كمية البطاطس كبيرة جداً	
اختر نوعاً آخر من البطاطس المُخصىص للتشييس.	البطاطس المستعملة جديدة القطاف، وهي تحتوي على كمية كبيرة من الماء.	يتكسّر التشييس أثناء الطهي.
يجب التقيّد بكميات الحد الأقصى المُسِّنة في جداول الطهي. ضع الحلقة في مكانها الصحيح خفف كمية الطعام.	مقلاة الطهي مليئة بالطعام.	يبقى الطعام على حافة مقلاة الطهي .
خفف الكمية.	زيادة عن الحد الأقصى.	
تأكد من أن نراع التحريك تأخذ مكانها، وإلا اعرض المنتج على مركز خدمة معتمد.	نراع التحريك ليست في مكانها الصحيح.	سوائل الطعام تطفو فوق
تقيد بالحد الأقصى لا تستعمل "آكتيفراي" لطهي الشورية أو الوصفات التي تكثر فيها السوائل.	تخطى الطعام الحد الأقصى.	قاعدة المنتج.
اوصل المنتج بالتيار.	المنتج غير موصول بالتيار.	
اغلق الغطاء.	الغطاء مفتوح.	شاشة العرض لا تعمل.
إضغط على المفتاح «تشغيل/توقف».	المنتج لم يبدأ العمل بعد.	
افصل المنتج عن التيار . انتظر ١٠ ثوان . أوصل المنتج ثانية ، إضغط على المفتاح «تشغيل/توقف». أذا بقيت شاشة العرض على حالها ، اعرض المنتج على مركز خدمة معتمد.	المنتج لا يؤدي عمله بشكل صحيح.	ظهور رسالة خطأ على شاشة العرض.
اعرض المنتج على مركز خدمة معتمد.	الإشتباه بأن المحرك لا يعمل بشكل صحيح.	المنتج يصدر صوتاً غير طبيعي.

إذا كانت لديك أية مشكلة أو استفسار، يُرجى الإتصال بقسم العلاقات العامة – فريق مساعدة الزبائن. ويمكنك تصفّح موقعنا على الشبكة : www.tefal.co.uk

### حماية البيئة أولاً!



<sup>•</sup> يحتوى جهازك على العديد من المواد القيمة التي يمكن إعادة تصنيعها.

<sup>•</sup> عند تلف الجهاز سلمه لأقرب مركز لتجميع المهمّلات أو لمركز خدمة معتمد للتعامل معه بطريقة أمنة.



### سهلة التنظيف

### تنظيف المنتج\_

- يُترك المنتج ليبرد تماماً قبل تنظيفه.
- أفتح الغطاء بالضغط على زر الغطاء fig 1 وادفع قفلي الغطاء الى الخارج لرفع الغطاء - fig 2.
  - ارفع المقبض الى المستوى الأفقي لحين سماعك صوت الإقفال كليك لإخراج المقلاة - fig 3.
    - اخرج ذراع التحريك بالضغط على الزر fig 4a.
- لإزالة الحلقة ، اسحب جزئي الحلقة عن بعضهما، بتحريك الجانب الأيمن بعناية ، ثم اسحمها. - fig 5.
  - افصل الفلتر القابل للفك والتركيب. fig 14.
  - جميع الاجزاء القابلة للفك، قابلة أيضاً للتنظيف في جلاية الصحون 6 fig.
     أو يمكن تنظيفها باسفنجة ناعمة والقليل من سائل التنظيف.
    - يُنظّف جسم المنتج بواسطة قطعة قماش رطبة والقليل من سائل التنظيف.
      - تُجفف الأجزاء بعناية قبل إعادتها الى مكانها في المنتج.
  - نحن نضمن أن المقالاة القابلة للفك والتركيب تخضع لجميع القوانين التي تتعلق بالمواد التي لها اتصال مباشر بالطعام.
    - للمقلاة غلاقً طبيعي غير لاصق ، ذو مقاومة عالية ، متين ومقاوم للخدوش.
- إذا التصق الطعام بمقلاة الطهي أو بذراع التحريك ، تُنقع بالماء الساخن قبل التنظيف (المقلاة الغير لاصقة، المطلية بالسيراميك ، والقابلة للتدوير، تتمتع بمقاومة عالية ضد الخدوش.

لا تغمر المنتج بالماء.

لا تستعمل مواد خشنة أو مواد كاشطة لتنظيف المنتج

ر. يجب تنظيف الفلتر القَّابل للفك والتركيب بانتظام

لكي تُحافظ الى جودة الغلاف الغير لاصق في مقلاة الطهي لأطول زمن ممكن، لا تستعمل أدوات السكب المعدنية أثناء تقديم الطعام.

### بعض النصائح في حال وجود مشكلة...

	* -	
المُثب كلة	السبب	الــحـــل
	المنتج غير موصول بالتيار بشكل صحيح.	تأكد من توصيل التيار بالمنتج بشكل صحيح.
	لم تضغط على مفتاح «تشغيل/توقف»	إضغط على المفتاح «تشغيل/توقف» .
	قمت بالضغط على «تشغيل/توقف»	أغلق الغطاء.
المنتج لا يعمل.	ولكن المنتج لا يعمل.	اعرض المنتج على مركز خدمة معتمد.
	المنتج لا يسخن.	تأكد أن ذراع التحريك تأخذ مكانها الصحيح. إذا استمرت المشكلة اعرض المنتج على مركز خدمة معتمد.
ذراع التحريك غير ثابتة.	نراع التحريك لا تتحرك.	اعد تركيب ذراع التحريك لحين سماعك صوت "كليك" - fig 4b.
	ذراع التحريك غير مُقفلة.	ركبها في مكانها.
الطعام لا يُطهى بشكل	لم تُستعمل ذراع التحريك.	قطّع الطعام بأحجام متساوية.
الطعام لا يُطهى بشكل متساوٍ.	لم يُقطِّع الطعام بحجم مُتساقٍ	قطّع التشيبس بأحجام متساوية.
	نراع التحريك مركبة بشكل صحيح ولكنها لا تعمل.	اعرض المنتج على مركز خدمة معتمد.

#### الحلوبات.

وقت الطهي	الـزيـــت	الكمية	النوع	
7 دقائق	ملعقة كاملة من الزيت + ملعقة من السكر الأسمر	۷۰۰ جرام (۷ موزات)	مقطعة شرائح	موز
۲۰ دقیقة	بدون	۳ موزات	ملفوفة بورق الألمنيوم	
۱۲ دقیقة	ملعقة كاملة من الزيت + ٢ ملعقة سكر	٥ تفاحات	مقطعة أنصاف	تفاح
۱۲ دقیقة	۲ ملعقة سكر	۱۵۰۰ جرام	مقطعة الى أسافين	خوخ
۱۷ دقیقة	۲ ملعقة سكر	۲	مقطعة الى قطع	أناناس

### الطعام المُثلّج

وقت الطهي	السزيست	الكمية	النوع	
٣٢ دقيقة	بدون	۱۰۰۰ جرام	مُثلّجة	راتاتوللي
۲۲ دقیقة	بدون	۱۰۰۰ جرام	مُثلّجة	المعكرونة بالسمك
۳۰ دقیقة	بدون	۱۰۰۰ جرام	مُثلّجة	مقالي القرية
۲۰ دقیقة	بدون	۱۰۰۰ جرام	مُثلّجة	سافويارد
۲۰ دقیقة	بدون	۱۰۰۰ جرام	مُثلّجة	معكرونة كاربونارا
۲۰ دقیقة	بدون	۱۰۰۰ جرام	مُثلّجة	باييلا
۲۰ دقیقة	بدون	۱۰۰۰ جرام	مُثلّجة	ارز کانتونیه
٥١ دقيقة	بدون	۱۰۰۰ جرام	مُثلّجة	لحمة تشيل كون

### نصائح وإرشادات للطهي في "أكتيفراي"

- لا تُضف الملح الى التشييس أثناء وجود التشييس في المقلاة. يُضاف الملح فقط عندما تكون التشييس خارج المقلاة ويعد انتهاء الطهي.
- عند إضافة آلاعشاب الجافة المُعطّرة، والبهارات لـ "آكتيفراي"، يجب مزجهم بقليل من الزيت أو السائل. إذا حاولت نثرهم
   مباشرة في مقلاة الطهى ، سوف يتوزعون فيها بواسطة نظام تيار الهواء الساخن.
- تجدر الملاحظة، بأن التوابل الملونّة وأصناف الطعام الملونة الأخرى مثل الطماطم قد تترك آثار الوانها على ذراع التحريك وأجزاء اخرى فى المنتج. هذا أمر طبيعي.
  - لأفضل النتائج، أستعمل الثوم المفروم ناعماً بدلاً من الثوم المِهروس لكي تتجنّب التصاقه بذراع التحريك المركزية.
  - إذا كنت تستعمل البصل في وصفات الطهي في "اكتيفراي"، يُفضل فرميًّا كشرائح ناعمة بدلا من تقطيعها، لكي تُطهى بسرعة. يجب أن تُفصل حلقات البصل قبل إضافتها الى مقلاة الطهي ويُحركوا تحريكاً سريعاً لكي يتم توزيعهم بشكل متساو.
    - لأطباقً اللحرم والطيور، أوقف تشغيل المنتج وحرك المقلاة مرة أو مرتين أثناء الطهي حتى لا يجف الطعام في الأعلى وتتساوى السماكة في الطبق.
      - تُحضر الخضار بقطع صغيرة و تُحرّك بحجم المقلاة للتأكد من طهيها.
      - هذا المنتج غير مناسب للوصفات التي تكثر فيها السوائل (مثلاً: الشوربة، الطهي بالصلصات...).



#### اللحوم – الطيور ــ

لإضافة النكهة للحوم و لحوم الطيور، يمكنك مزج بعض البهارات (مثل: "البابريكا" -الفلفل الحلو- والكاري، أعشاب مُعطرة، زعتر...) مع الزيت.

وقت الطهي	الــزيــــت	الكمية	النوع	
۲۰ دقیقة	بدون	۱۲۰۰ جرام	طازجة	قطع دجاج "نوجتس"
۲۰ دقیقة	بدون	۱۲۰۰ جرام	مُثلّجة	قطع دبجاج توجيس
۳۰ دقیقة	بدون	٣ قطع	طازجة	افخاذ الدجاج
٣٥ دقيقة	بدون	٩ قطع	طازجة	قطع دجاج "درامستیکس"
٢٥ دقيقة	بدون	۹ صدور (حوالي ۱۲۰۰ جرام)	طازجة	صدر الدجا ج
۱۲ دقیقة	ملعقة كاملة من الزيت	۱۲ قطعة صغيرة (لغاية ۲ سنتم سماكة)	طازجة	لفائف "سبرينجرول" الصينية
۲۰ دقیقه	ملعقة كاملة من الزيت	۸ قطع	طازجة (سماكة ٢٠٥ سنتم الى ٣ سنتم)	ضلع لحم الضأن
١٥ دقيقة	ملعقة كاملة من الزيت	۹۰۰ جرام	طازجة	
١٥ دقيقة	ملعقة كاملة من الزيت	٦٠٠ جرام	مُثلّجة	لحم عجل مفروم
۲۰ دقیقة	ملعقة كاملة من الزيت	۱۲۰۰ جرام	مُثلّجة	كراة اللحم
۱۲ دقیقة	بدون	۸ الی ۱۰ (مثقوبة)	طازجة	سجق

#### السمك – التمُتحان

وقت الطهي	الـزيـــت	الكمية	النوع	
١٤ دقيقة	بدون	۰۰۰ جرام	مُثَاَّجة	كلماري بالزبدة
۸ دقائق	بدون	۲۰۰ جرام	مطهوة	روبيان
١٠ دقائق	بدون	٤٥٠ جرام	مُثْلَجة ومُذابة	روبيان حجم كبير

#### البطاطيس ـ

وقت الطهي	السزيست	الكمية	النوع	
٥٤ دقيقة	ملعقة كاملة من الزيت	۱۵۰۰ جرام **		
۳۸ دقیقة	٣/٤ ملعقة كاملة من الزيت	۱۰۰۰ جرام**		سماكة التشييس
۳۲ دقیقة	١/٢ ملعقة كاملة من الزيت	۰٥٧جرام**	طازجة	العادية ١٠ ملم * ١٠ ملم
٢٦ دقيقة	١/٣ ملعقة كاملة من الزيت	۰۰۰ جرام**		الطول لغاية ٩ سنتم
۲۲ دقیقة	٥/١ملعقة كاملة من الزيت	۲۵۰ جرام**		
٤٠ دقيقة	بدون	۱۲۰۰ جرام	مُثلّحة	سماكة التشيبس المُثلَّجة
۲۷ دقیقة	بدون	۱۲۰۰ جرام	مىلجە	المعلجة ١٠ ملم * ١٠ ملم***

<sup>\*</sup> الأسلوب في المملكة المتحدة قطع التشيبس تكون بسماكة ١٣ X ١٣ ملم ، يرجى زيادة وقت الطهي قليلاً

### . أنواع أخرى من الخضار

وقت الطهي	الــزيــــت	الكمية	النوع	
٣٠ رقيقة	ملعقة كاملة من الزيت +١٥٠٠ مللتر ماء بارد	۱۲۰۰ جرام	طازجة مقطعة	كوسىي
۲۰ رقیقة	ملعقة كاملة من الزيت +٢٥٠٠ مللتر ماء بارد	۱۰۰۰ جرام	شرائح طازجة مقطعة	فليفلة حلوة
۲۰ رقیقة	ملعقة كاملة من الزيت	۱۰۰۰ جرام	شرائح	فطر
۲۰ رقیقة	ملعقة كاملة من الزيت	۱۰۰۰ جرام	طازجة مقطعة أرباع	طماطم
٣٠ رقيقة	ملعقة كاملة من الزيت	۷۵۰ جرام	طازجة مقطعة أرباع طازجة مقطعة حلقات	بصل

<sup>\*\*</sup> وزن البطاطس الغير مُقشرة

<sup>\*\*\*</sup> الأسلوب الأمريكي ، قطع التشييس المُتَلجة تكون رقيقة (٨ ٨ ملم) تُطهى حسب الوقت المذكور مثل التشييس المُتَلجة ٨ لا ١٠ ملم

• ضع الطعام في مقلاة الطهي، ووزّعه بالتساوي، مع التأكد من مراعاة التقيّد بكميات

الحد الأقصى (انظر جدول الطهي صفحة ٢٥-٢٧)، واتبع إرشادات وصفة الطهي

• إملا الملعقة بالكمية المحددة من الزيت (انظر جدول الطهى صفحة ٢٥-٢٧) ووزع

- fig 7 . فلا تُغير كميات الطعام أو المكونات المستعملة.

### تحضير الطعام

• افتح الغطاء - fig 1

• أغلق الغطاء.

انزع الملعقة من داخل المقلاة.

الزيت بالتساوي على الطعام - fig 8 - . • حرر المقبض واطويه بشكل تام في حاويته - 9 fig 9.

- تجنباً لإتلاف المنتج، يُرجى التقيّد بكميات المكونات أو
  - السوائل الواردة في كتاب وصفات الطهي.

لا تترك ملعقة القياس داخل

- AR مقلاة الطهى أثناء طهى
- الطعام.

### الطهي

### البدء بالطهي

- اوصل السلك الكهربائي القابل للفك والتركيب بالمنتج، ثم اوصلة بالتيار بمقبس كهربائى مؤرض - 15 fig
- اضغط على زر «تشغيل/توقف»: يصدر عن المنتج صوتاً تنبيهيا و يُعرض على الشاشة الرقمية - «00» - 10 fig
- اضبط وقت الطهي باستعمال الزر «+/−» (انظر جدول الطهي صفحة ٢٥–٢٧)، يصدر عن المنتج صوت تنبيهي لمدة ثانية - fig 11 ويبدأ الطهي بفضل حركة تيار الهواء الساخن في حجيرة الطَّهي.
  - يظهر على الشاشة الرقمية الوقت الذي تم اختياره ، وتبدأ الساعة بالعد العكسى دقيقة بدقيقة - fig 12. انتقاء الوقت وما يُعرض منه على الشاشة الرقمية هو بالدقائق فقط والوقت الذي يُعرض تحت الدقائق هو بالثواني.
- في حال حصل خطأ في انتقاء الوقت ، أو إذا اردت الغاء الوقت المنتقى، اضغط على الزر «+/-» باستمرار لمدة ثانيتين ، ثم أعد الضبط مرة ثانية. للزيادة أو للنقصان استعمل الزر «+/-» .

يتمثّل المؤقت في شعار التغذية - fig 12

تُعلن إشارة المؤقت الصوتية عن انتهاء وقت الطهي. ويعرض المؤقت على الشباشية «00»، ويتوقف المنتج عن الطهى أو توماتيكياً. لكي توقف المنتج نهائياً ويشكل تام، يجب أن تضغط على زر

"تشغيل/توقف"

### إخراج الطعام

- بمجرد انتهاء الطهى، ينطلق صوت المُنبِّه، و يُعرض على الشاشة الرقمية الرمز عندما يُفتح الغطاء ، يتوقف «00» : ويتوقف المنتج أوتوماتيكياً عن الطهى . لوقف إشارة المُنبِّه الصوتية ، إضغط تيار الهواء الساخن عن الدوران. على أحد أزرار التشغيل «تشغيل/توقف» - fig 13 -
  - افتح الغطاء. fig 1 إذا بقى الغطاء مفتوحاً لأكثر من
  - ٣ُ دَقَائَقَ، سوف يُلغى الضبطفي • ارفع المقبض لحين سماعك صوت الإقفال "كليك" ، ارفع مقلاة الطهي التي فيها المؤقت . أعد ضبط المؤقت. الطعام.

### جدول أوقات الطهي

أوقات الطهي المدرجة أدناه، هي بمثابة إرشادات تقريبية فقط، وقد تختلف بحسب التتبيلة، أو الحجم أو الكمية المستعملة من البطاطس . وكذلك ، فإن قوة التيار الكهربائي لها تأثير أيضاً. يمكن زيادة كمية الزيت حسب المذاق الذي تريده . فإذا رغبت بالتشيبس المقرمش، يمكن إضافة بضع دقائق لوقت الطهي.

- في حال حدوث حريق، افصل المنتج عن التيار أولاً، حاول إخماد الحريق بقطعة قماش رطبة.
  - لا تحرك المنتج من مكانه عندما يكون مليئاً بالطعام الساخن.
    - لا تغمر المنتج بالماء.

الطهي

- لا تُشغَّل المنتج إذا كان فارغاً من الطعام.
- لا تملأ مقلاة الطهى بكمية طعام زيادة عن المعدل، يُرجى التقيد بالكميات التي ننصح بها.
- رُوَّد هذا المنتج بجرس للتنبيه. صمم هذا الجرس خصيصاً لطهي التشيبس، ولكننا ننصح باستعماله ايضاً عند طهي كميات كبيرة من الطعام ، ويجب نزعه عند طهي الوصفات التي تحتري على السوائل.

#### وصف أحزاء المنتج.

		_	4
مقبض المقلاة	10		ىفّاف

- 11 جسم المنتج
- 12 فلتر قابل للفك والتركيب
  - 13 زرفتح الغطاء
  - 14 شاشة رقمية
- 15 مفتاح تشغيل/توقف مع زر لتحرير المقبض

تتمتع التقنية المقاومة

ل "أكتيفراي" بطلاء من السعراميك المقاوم للخدوش.

- 16 زر ضبط المؤقت +/- (بالدقائق)
- 17 سلك كهربائي قابل للفك والتركيب

- عطاء شفّاف
- عطاء شيفاف
- قفل للغطاء (٢ X)
   ملعقة للقياس
- م 4 زر تحرير ذراع التحريك
- 5 علامة الحد الأقصى للسوائل والتشيبس
  - 6 ذراع التحريك القابلة للفك
  - 7 حلقة التقليب
     8 مقلاة للطهى من السيراميك قابلة للفك
    - 9 زر تحرير المقبض

#### إرشادات الإستعمال

### قيل الاستعمال للمرة الأولى.

- لرفع الغطاء بالضغط على أزرار الفتح (١٣) fig 1، وادفع قفل الغطاء (٢) الى
   ناحية الخارج لإزالة الغطاء fig 2.
  - انزع ملعقة القياس.
  - ارفع المقبض لحين سماعك صوت "كليك" حيث يقفل، لإزالة المقلاة fig 3
    - انزع نراع التحريك بواسطة الضغط على زر تحريرها fig 4a
- لنزع الحلقة، احمل الجانب الأيسر منها وأضغط قليلاً على برغي التعليق على الجانب الأيمن لتحرير المشبك. افصل حزئي الحلقة واخرجها - fig 5
  - انزع الفلتر القابل للفك والتركيب fig 14
  - جميع الأجزاء القابلة للفك يمكن تنظيفها في جلاية الصحون 6 fig 6 ويمكنك
     أيضاً تنظيفها بواسطة اسفنجة ناعمة وغير كاشطة مع القليل من سائل التنظيف.
    - امسح جسم المنتج باستعمال قطعة قماش رطبة و قليل من سائل التنظيف.
  - جفف بكل بعناية جميع الأجزاء قبل وضعها في مكانها الصحيح.
- ضع جزئي الحلقة المنفصلين الأيمن والأيسر على حافة مقلاة الطهي مع توسيطهما.
   ادفع الجزئين باتجاه بعضهما لإقفالهما ولحين سماعك صوت كليك حيث يقفل
   الجزئين على بعضهما.
  - لإعادة تركيب ذراع التحريك ، ادفعها الى الأسفل لحين سماعك صوت "كليك"
     fig 4b -
  - خلال الإستعمال للمرة الأولى، قد يصدر عن المنتج بعض الرائحة : هذا لا يُشكل خطراً، وسوف تختفي هذه الظاهرة سريعاً. كما لا يؤثر ذلك على وظائف المنتج.

#### توصيات هامــة

#### إرشادات للسلامة

- يُرجى قراءة الإرشادات بعناية و الإحتفاظ بها في مكان أمن.
- لم يُصمم هذا المنتج ليعمل بواسطة مؤقت خارجي أو بواسطة نظام لاسلكي للتحكم عن بعد.
- من أجل سلامتك، يخضع هذا المنتج لجميع الأحكام والمعايير (قانون التيار الكهربائي المنخفض، قانون التوافقية
   الكهرومغناطيسية، قوانين المواد ذات الصلة بالطعام، قوانين البيئة....).
- AR تَأَكُدُ بِأَنْ قَوةَ التيار عندك تتوافق مع القوة التي يتطلبها المنتج والمبيئة في لوحة التعريف بالمنتج، (تيار متردد).
- يرجى الأخذ في الإعتبار إختلاف المعايير الكّهربائية بين بلد وأخر فإذا ما اردت استعمال المنتج في بلد غير الذي اشتريته منه، يجب فحص المنتج في مركز خدمة معتمد والتأكد من صلاحية تشغيله.
  - صمم هذا المنتج للإستعمال المنزلي فقط: إن أي استعمال احترافي أو أي استعمال خاطىء أو لا يتفق مع الإرشادات
     المرفقة، لن تتحمل الشركة المُصنَّعة أية مسؤولية عن أية أعطال محتملة ، ويالتالي تسقط الضمانة عن المنتج.
    - يرجى قراءة إرشادات الإستعمال المرفقة، والإحتفاظ بها كمرجع للمستقبل.
    - لقد صمم هذا الجهاز للاستعمالات المنزلية فقط ولم يُخصص للاستعمالات المماثلة مثل:
      - أماكن الطبخ المخصصة لطاقم الموظفين في المحلات و المكاتب
        - و الأماكن المهنية الأخرى
          - المزارع
      - الاستعمالات من قبل عملاء الفنادق و النزلاء و أماكن الإقامة الأخرى
        - أماكن مثل غرفة استقبال الضيوف.

### التوصيل بالتيار الكهربائي

- لا تستعمل هذا المنتج إذا كان السلك الكهربائي التابع له تالفاً، أو إذا سقط المنتج أرضاً، و ظهرت عليه علامات العطب، أق انه لم يعد يعمل بكفاءة. في هذه الحالة، يجب عرض المنتج على مركز خدمة مُعتمد.
- لا تستعمل وصلة كهربائية. وفي حال تحمّلت مسؤولية ذلك، استعمل فقط وصلة كهربائية في حالة جيدة ومناسبة للقوة التي يتطلبها المنتج.
  - للموديلات المرفقة بسلك كهربائي قابل للفك والتركيب، لا يمكن استعمال سلك كهربائي آخر بديلاً عن السلك الكهربائي الأصلى.
  - إذا كانّ السلك الكهربائي تالفاً، يجب استبداله بواسطة المُصنّع أو بواسطة شخص مؤهل لمثل هذا العمل لكي تتجنّب الأخطار. ولا تحاول تصليح المنتج بنفسك.
    - لا تترك السلك الكهربائي متدلياً.
    - لا تفصل التيار عن المنتج بواسطة شد السلك الكهربائي.
- افصل المنتج دائماً عن الَّتيار الكهربائي: بمجرِّد الإنتهاء من استعمال المنتج، أو تحريكه، وقبل القيام بالنتظيف والصيانة.

#### تشىغيل المنتج

- يجب استعمال المنتج فوق سطح ثابت، مقاوم للحرارة، بعيداً عن رذاذ الماء.
- لم يَعدَ هذا المنتج للإستعمال بواسطة أشخاص (بمن فيهم الأطفال) ممن لا يتمتعون بالقدرة الجسدية، أو بالإمكانات العقلية، أو إذا كانوا يعانون من القصور أو النقص في الخبرة أو المعرفة، ما لم يكونوا تحت رعاية شخص لديه المعرفة التّأمة والدراية في استعمال هذا المنتج، من أجل سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال والتّأكد دائماً أنهم لا يتخذون من المنتج مجالاً للعب.
- - لا تستعمل المنتج بالقرب من المواد القابلة للإحتراق (كالستائر)، ولا بالقرب من مصادر حرارية (فرن الغاز، أطباق التسخين .. الخ).

# لتحضير وجباتك بنجاح حقيقي، تُقدّم ActiFry family، النصائح و التعليمات على البطاطس وأنواع الزيت

البطاطس: تو ازن ومتعة بوماً بعد بوم!

البطاطس غذاً ، عظيم للأفراد في جميع مراحل العمر " ولهي مصدر ممتاز للطاقة وتحتوي على الفيتامينات. ويلعب الطقس دوراً هاماً في نموها وتعدد أنواعها ، حيث تتوفر أعداد هائلة من أنواع البطاطس ومن مختلف الأنواع : من حيث الشكل، الحجم، النكهة. فكل نوعية لها وقت حصاد مختلف، وحجم ولون معيّن، ونسبة الجودة والإستخدام في الطهي.

#### ما هي النوعية التي يجب استخدامها في ActiFry ْfamily

كقاعدةً عامةً ، نقترح بأستعمال نوعية من البطاطُس الخاصّة بعمل التشييس. عندما تكون البطاطس جديدة القطاف، تكون نسبة الماء فيها عالية، لذلك ننصح بطهيها لبضم دقائق إضافية.

يمكن أن تُطهى التَشْيبسَ المُجلِّدة في أكْتيفراي العائلية أيضاً ، لأنها تكون نصف مطهوة بالزيت قبل التبريد، ولا لزوم لإضافة الزيت اليها عند الطهي.

#### أين يمكن أن تُخزّن البطاطس؟

أفضل مكان يمكن أن تخزّن فيه البطاطس ، حجرة صغيرة معتمة وباردة (الحرارة بين ٦ و ٨ درجات مئوية)، بعيداً عن الضوء.

#### كيف يجب تحضير البطاطس قبل وضعها في ActiFry family كيف يجب

للحصول على أفضل النتائج، يجب التأكد من عدم آلتصاق قطع التشييس مع بعضها بعضاً. أخذين في الإعتبار، غسل البطاطس قبل تقطيعها بواسطة السكين أو بواسطة أداة تقطيع البطاطس. يجب أن تكرن قطع التشييس متساوية الحجم لكي تنضج جميعها في نفس الوقت. تُغسل قطع التشييس تحت الماء البارد لإزالة مادة النشاء منها قدر الإمكان. تُجفف قطع التشييس باستعمال منشفة عالية الإمتصاص. يجب تجفيف قطع التشييس جيداً قبل وضعها في ActiFry 'amily ، وإلا فلن تصبح مقرمشة. وللتأكد من جفافها تُلف بررق المطبخ قبل الطهي. إذا ظهر البلل على الورق، يجب تجفيفها من جديد. تذكر بأن وقت الطهي للتشييس قد يختلف بحسب الوزن والكمية المستعملة.

#### كيف يجب تقطيع البطاطس؟

حجم قطع التشييس يؤثر على كونها مقرمشة أو طرية. فكلما كانت قطع التشييس رقيقة كانت مقرمشة وبالعكس، وكلما كانت قطع التشييس سميكة تكون طرية من الداخل. يمكنك تقطيع البطاطس حسب المذاق الشخصيي:

الطريقة الأمريكية : ٨×٨ ملم/ رقيقة : ١٠ × ٠ أملم / عادية : ١٣ × ١٣ ملم

الطول: لغاية ٩ سنتم

في ActiFry family ، ننصح بسماكة قطع التشييس القصوى ١٣ × ١٣ ملم ، وبطول لغاية ٩ سنتم.

#### استعمل أنواع مختلفة من الزيوت التي تناسبك

يمكنك تغيير أنواع الزّريت حسب رغبتك أو حسّب حاجتك" أختر نوعاً مختلفاً من الزيت للطهي في كل مرة. فجميع الزيوت تحتوي – وبمختلف النسب – على المواد الغذائية التي تُتعبر اساسية في توازن الوجبات. ولكي تؤمن لجسمك ما يحتاجه من الغذاء، جرّب استعمال أنواع مُختلفة من الزيوت. مع ActiFry <sup>\*</sup>family ، يمكنك استعمال مجموعة كبيرة من مختلف أنواع الزيت :

• الزيوت العادية : زيت الزيتون، زيت بزر العنب، زيت الذرة، زيت الفستق، زيت دوار الشمس، زيت الصويا.

الزيوت المنكّهة : الزيوت المُشرّبة بعطور الأعشاب، الثوم، الشّطة، الليمون...

الزيوت المُتخصصة : زيت البندق \*، زيت السمسم \*، زيت البندق\*، زيت الأفوكاتو \*، زيت الأرغان \*
 (\* الطهى حسب توجيهات الشركة المُصنئعة للزيت).

ملاحظة : بعض أنواع هذه الزيوت غير متوفر في المملكة المتحدة

لأن "أكتيفراي" العائلية تكتفي بكمية قليلة جداً من الزيت، فهي توفر لك جميع انواع الدسم الجيد الذي يحتاجه الجسم.

### ! ActiFry family +

مع 'اكتيفراي' العائلية، وبحسب الزيت الذي تختاره، يمكنك عمل التشيبس بنوعية غذائية أفضل. وبحسب النكهة المُفضَلة لديك ، وما تبحث عنه، يمكنك إضافة ملعقة زيت اخرى من أجل تلك النكهة التى تريدها، ولكن ذلك سوف يزيد من كمية الدسم.

مع ActiFry family يمكنك تحضير قطع التشييس اللذيذة، والصحية للعائلة، وكما يحبها الجميع.

### Tefal المغذّية واللذيذة

نبتكر من أجل صحتك

التغذية تعني العُصول على حمية متنوعة ومتوازنة، ولكن هذا ليس كل شيء، لأن التغذية هي أكثر من مُجرّد مكونات غذائية. وتؤثّر طريقة تحضير وطهي الطعام على قيمته الغذائية، كما تؤثر أيضاً تأثيراً كبيراً على مذاق الطعام وتركيبته (النكهة والتركيبة وغيرها).

مصير وليها تسخم على يبعد مصدية مصورة يبعد تور بيور مصورة على مساق مصدي المحقودة مذه الأيام. آخذين في الإعتبار، أن— فإذاً، التغذية هي أيضاً إختلاف في التكوير بين أساليب التحضير المختلفة وأواني الطهي المتوفرة مذه الأيام. آخذين في الإعتبار، أن— تعافظ على القيمة الغذائية للمكونات وتُبرز المذاق الحقيقي لها.

تيفال هي الحل الأمثل

من أحل معلو ماتك

كماً كانت تيفال دانّماً الشريك الأساسي في تحضير الطعام من حيث السرعة والدقة في الأداء، فهي عملياً ، وبكل بساطة تزيد من المتعة أثناء الطه. .

. . يوماً بعد يوم، تساعدك مجموعة تيفال المغذّية واللذيذة، المشاركة في بهجة تحضير وجبات الحمية ، والوجبات المتوازنة من خلال ما يلي :

- المحافظة على النوعية في مكونات الطعام التي هي أساس الحمية.
  - تحديد استخدام الدهون
  - إعادة اكتشاف الطعم الطبيعي و نكهة الطعام .
    - التوفير في الوقت اللازم لتحضير الوجبات.

من بين هذه المجموعة من المنتجات، تُمكنك ActiFry 'amily من تحضير كيلوجرام ونصف من البطاطس المقلية (التشييس) البيتية الصنع، بواسطة ملعقة واحدة فقط من الزيت المُفْضَلُ لديك.

#### أهلاً بكم في عالم ActiFry family!

تحضير البطاطس المقلية (التشييس) بالطعم التقليدي الذي تحبه.!

يتميّز تشيبس البطاطس بأنه مُقرمش من الخارج وطري من الداخل، وذلك بفضّل التقنّية المُبتكرة لدينا : فذراع التحريك توزع الزيت بالتساوي، وتيارات متواترة من الهواء الساخن. وما عليك سوى تحضير المحتويات، الزيت، التوابل، الأعشاب والتتبيلة ... و اترك ActiFry 'amıly لتقوم بالباقي.

٣٪ من الدسم فقط \* : ملعقة و احدة من الزيت فقط (٢٠ مللتر) هي كافية !

ملعقة زيت واحدة فقط من الزيت الذي تختاره، كافية التحضير كيُلوجرام ونصف من البطاطس المَقلية (التَّشيبس). يمكنك التأكد من استعمال الكمية الصحيحة، بفضل الملعقة المُدرَجة المرفقة مع المنتج.

\* كيلوجرام ونصف من البطاطس، يتم تحضيرها، وتُقطّع على شكل أصابع بسماكة ١٠×١٠ ملم، وتُطهى لغاية ٥٥٪ من فقدان وزنها بـ ٢٠ مللتر من الزيت.

تشييس و الكثير الكثير!

ActiFry family تتيح لك طهي مجموعة عريضة من وصفات الطهي المختلفة.

• بالإضافة الى التشييس والبطاطس، يمكنك تنويع وجباتك اليومية بالخَضار، والطعام الهش، و اللحم المفروم والقريدس المقلي، الفواكهة وغير ذلك الكثير.

### ! ActiFry family +

مُرفق مجاناً كتاب وصفات الطهي العائلية، الذي أعد بواسطة أكبر الطهاة المُتخصصين بالتغذية . حيث ستجد أساليب أخرى مبتكرة وممتعة لعمل التشييس الذي تُحبه، بالإضافة الى الوصفات الصحية والوجبات الأساسية اللذيذة، وصولاً الى بعض وصفات الحلويات لجميع افراد العائلة أيضاً !.

\* ActiFry faming مكتها طهي الطعام المثلج جيداً. فالطعام المثلج هو بديل جيد للمنتجات الطازجة. وهي عملية وتحافظ على المنتجات والنوعيات الغذائية وعلى المذاق.



راه حل	دلائل	مشكلات
حداكثر ضخامت چيپس 13 x 13 ميلى متر. مى باشد. آنها را ريزتر ببريد.	چیپسها بسیار ضخیم هستند.	
مقدار روغن را بیشتر کنید (به صفحه 8 تا 10 رجوع شود).		
فیلتر را تمیز کنید.	فيلتر متراكم و انباشته است.	
مقدار سیب زمینی را کم نموده و زمان پخت را تنظیم کنید.	مقدار بسيار زياد است.	چىيس در حين
از انواع سیب زمینی که برای چیپس توصیه شده، استفاده نمائید.	سیب زمینی به تازگی درو شده و بنابراین درصد رطوبت آن بالاست.	پخت میشکند.
باید با مقدار مندرج در جدول پخت مطابقت داشته باشد. حلقه وارونه را جاسازی کنید. مقدار غذا را کم کنید.	غذا در قابلمه بسیار زیاد است.	غذا روی لبه قابلمه می ماند.
مقدار را کاهش دهید.	از حد ماكزيمم بالاتر رفته است.	
از وضعیت صحیح پدال مطمئن شوید، در غیر اینصورت دستگاه را به مرکز خدمات مجاز نشان دهید.	قابلمه یا پدال به اشتباه استفاده شده است.	مايع پخت روز پايه
حد ماکزیمم را مشاهده کنید. از کاربرد ActiFry برای پخت با مقدار مایع زیاد خوبداری کنید.	از حد ماکزبمم فراتر رفته است	دستگاه ریخته است.
دستگاه را به برق وصل کنید.	دستگاه به برق وصل نشده است.	1.00
سرپوش باز است.	سرپوش باز است.	صفحه LCD كار نمى كند.
دكمه روشن / خاموش را فشار دهيد.	دستگاه آغاز بکار نکرده است.	على على ا
ستگاه را خاموش کنید. 10 ثانیه منتظر بمانید. دستگاه را روشن نموده و دکمه روشن/خاموش را فشار دهید. در صورتیک LCD پیغام خطا را نشان دهد، دستگاه را به مرکز خدمات مجاز نشان دهید.	دستگاه بطور صحیح کار نمی کند.	صفحه LCD پیغام خطا (Er) را نشان می دهد.
به مرکز خدمات مجاز رجوع کنید.	مشکلی در کارکرد موتور دستگاه وجود دارد.	دستگاه بطور غیر عادی صدا میدهد.

در صورت نیاز به اطلاعات یا داشتن مشکل، با مرکز خدمات فروش و کسب راهنمائی از متخصصین تماس حاصل فرمائید. تلفن اطلاعات: UK - 1454 602 845

www.tefal.co.uk (01) 677 4003 - ROI

#### ابتدا حفاظت از محیط زیست!



<sup>•</sup> دستگاه شما حاوى مواد ارزشمندى است كه قابل بازيافت ميباشد.



33



<sup>•</sup> در محل جمع أورى زباله هاى محلى قرار دهيد.

#### نظافت آسان

#### دستگاه را تمیز کنید .

- قبل از تمیز کردن، دستگاه را سرد نموده تا کاملا" سرد شود.
- با فشار بردكمه سرپوش را باز كنيد fig 1 و قفل سرپوش را بطرف خارج فشار دهيد (2) تا سرپوش را برداريد - fig 2 .
- يستكره برداشتني قابلمه را بلند كنيد تا صداي كليك را شنيده و قابلمه را برداريد fig 3.
  - با فشار بر دکمه بازکن، پدال را بردارید fig 4a.
- برای برداشتن حلقه، دو طرف حلقه را با فشار آرام بر سمت راست جدا کنید. سپس حلقه را آزاد کنید - fig 5 .
  - فيلتر جداشدني را برداريد 14 fig 14.
- کلیه قسمتهای جداشدنی قابل شستشو در ماشین ظرفشوئی هستند fig 6 یا میتوانند با اسفنج نرم و مایع ظرفشوئی تمیز شوند.
  - بدنه دستگاه را با اسفنج نمناک و کمی مایع ظرفشوئی تمیز کنید.
  - قبل از قرار دادن قسمتها در جای خود، أنها را با دقت خشک کنید.
  - ما ضمانت میکنیم که قابلمه برداشتنی با مقررات مواد مورد تماس با غذا ، سازگار است.
    - قابلمه دارای یک پوشش طبیعی است که مقاومت بالا داشته، با دوام و ضد خراش است.
  - در صورتیکه غذا به پدال یا قابلمه چسبیده شود، آنها (قابلمه بازیافت و دارای پوشش سرامیکی، کاملا ضد خراش) را قبل از تمیز کردن در آب گرم قرار دهید.

#### از قرار دادن دستگاه در آب اکیدا" خودداری کنید.

از استفاده از محصولات زبر یا ساینده برای نظافت خودداری کنید.

فیلتر برداشتنی باید مرتب تمیز گردد.

برای اطمینان از کیفیت قابلمه و عمر طولانی آن، از کاربرد وسایل فلزی اکیدا" خودداری کنید.

### نكاتى در خصوص مشكلات...

راه حل	دلائل	مشكلات
از اتصال مناسب دستگاه مطمئن شوید.	دستگاه بطور مناسب روشن نمیشود.	
دكمه روشن/خاموش را فشار دهيد.	شما دكمه روشن/خاموش را فشار نداده ايد.	
سرپوش را ببندید.	شما کلید روشن/خاموش را فشار داده اید ولی دستگاه کار نمیکند.	دستگاه کار نمی کند.
دستگاه را به یک مرکز خدمات مجاز نشان دهید.	دستگاه گرم نمیشود	_
از قرار گرفتن صحیح پدال در جای خود مطمئن شوید، در غیر اینصورت آنرا به یک مرکز خدمات مجاز برسانید.	پدالها نمی چرخند	
جای پدال را عوض کنید تا صدای کلیک را بشنوید.	پدال قفل نمى شود.	پدال در جای خود نمی ماند.
آنرا در جای خود قرار دهید.	شما از پدال استفاده نکرده اید.	
غذا را يكجور ببريد.	غذا بطور یکنواخت بریده نشده است.	پخت غذا بطور یکنواخت نیست.
چیپس را یکجور ببرید.	چیپس ها یکنواخت بریده نشده اند.	نیست.
دستگاه را به یک مرکز خدمات مجاز بفرستید.	پدال بطور صحیح تنظیم شده اما نمی چرخد.	
از انواع سیب زمینی که برای تهیه چیپس توصیه شده، استفاده نمائید.	شما از انواع سیب زمینی که برای چیپس توصیه شده، استفاده نمی کنید.	چیپس به اندازه کافی ترد نشده است.
سیبزمینی را برای منت طولانی شسته تا نشاسته کاملا" گرفته شود، سپس قبل از پختن کاملا" خشک نمائید.	سیب زمینی به اندازه کافی شسته و یا کاملا" خشک نشده است.	

#### دسر

زمان پخت	روغن	مقدار	نوع	
6 دقیقه	1 قاشق روغن + 1 قاشق سک ر قهوه ای	700 گرم (7 موز)	تکه شده	موز
20 دقیقه	بدون	3 موز	بسته بندی شده در فویل	
12 دقیقه	1 قاشق روغن + 1 قاشق سكر	5	نیمه بریده شده	سيب
12 دقيقه	2 قاشق سكر	1500 گرم	تکه شده	گلابی
17 دقیقه	2 قاشق سكر	2	تکه شده	آناناس

### مواد غذایی منجمد

زمان پخت	روغن	مقدار	نوع	
32 دقیقه	بدون روغن	1000 گرم	يخ زده	راتاتوللى*
22 دقيقه	بدون روغن	1000 گرم	يخ زده	پاستا وماهي*
30 دقيقه	بدون روغن	1000 گرم	يخ زده	سرخ شده*
25 دقیقه	بدون روغن	1000 گرم	يخ زده	كلم پيچ سرخ شده*
20 دقيقه	بدون روغن	1000 گرم	يخ زده	پاستا كاربونارا*
20 دقيقه	بدون روغن	1000 گرم	يخ زده	باييلا*
20 دقيقه	بدون روغن	1000 گرم	يخ زده	برنج كانتونى*
15 دقیقه	بدون روغن	1000 گرم	يخ زده	فقط گوشت تند

<sup>\*</sup> در انگلیس موجود نمی باشد

### نكات يخت با ActiFry

- هنگام پخت چیپس در قابلمه، از اضافه کردن نمک خودداری کنید. نمک را در پایان پخت و خارج کردن چیپس از دستگاه اضافه نمائید.
- هنگام اضافه کردن گیاهان خشک و چاشنی به ActiFry، آنها را با مقداری روغن یا مایع مخلوط کنید. اگر شما سعی
   کنید که آنها را مستقیما در قابلمه بیاشید، این ذرات با هوای داغ دستگاه ورم میکنند.
  - دقت بفرمائید که چاشنی با رنک تند و نیز غذا با رنک تند مانند گوجه فرنگی موجب لکه دار شدن پدال و قسمتهائی از دستگاه میگردد. این امری عادی است.
  - برای کسب بهترین نتایج، از سیر خردشده ریز بجای سیر له شده استفاده کنید تا از چسبیدن به پدال اجتناب شود.
  - در صورت استفاده از پیاز در دستور غذای ActiFry، بهتر است که پیاز ریز خرد شود در عوض برش های بزرک، چون
     بهتر پخته میشود. بیاز را قبل از اضافه کردن به قابلمه، جدا کنید و با سرعت بهم بزنید چون بطور مساوی پخش میشود.
- برای پخت گوشت و مرغ، دستگاه را خاموش نموده وقابلمه را یک یا دو بار در طول پخت بهم بزنید تا غذا خشک نشده و بطور مساوی پهن میشود.
  - این سبزیجات برای غذاهائی با مایع زیاد (مانند سوپ ، سس آشپزی) مناسب نمیباشد.

### گوشت قرمز – گوشت مرغ ــ

برای افزوین چاشنی به کوشت، فلفل (فلفل قرمز، کاری، گیاهان مخلوط، آویشن، برک خشک برکیو) را با روغن مخلوط نمائید.

زمان پخت	روغن	مقدار	نوع	
20 دقیقه	بدون	1200 گرم	تازه	: سروار درار
20 دقيقه	بدون	1200 گرم	يخ زده	ناگت مرغ
30 دقیقه	بدون	3	تازه	پای مرغ
35 دقیقه	بدون	9	تازه	ران مرغ
25 دقیقه	بدون	9 سينه (حدود 1200 گرم)	تازه	سينه مرغ (بدون استخوان)
12 دقیقه	1 قاشق روغن	12 عدد كوچك	تازه	ساندويچ تخم مرغ
20 دقيقه	1 قاشق روغن	8	تازه (تکه های پهن 2,5 سنتیمتر)	تكە گوشت برە
15 دقیقه	1 قاشىق روغن	900 گرم	تازه	
15 دقیقه	1 قاشىق روغن	600 گرم	يخ زده	گوشت بره چرخ کرده
20 دقیقه	1 قاشق روغن	1200 گرم	يخ زده	تکه <i>های</i> گرد گوشت بره
12 دقیقه	-	8 تا 10 (ميخ كوچك)	تازه	سنوسنيس

#### . ماهی – حلزون

زمان پخت	روغن	مقدار	نوع	
14 دقيقه	بدون روغن	500 كرم	يخ زده	هشت پا خمیری
8 دقیقه	بدون روغن	600 كرم	پخته شده	ميگو
10 دقیقه	بدون روغن	450 كرم	يخ زده وآب شده	شاه میگو

### سيب زميني

زمان پخت	روغن	مقدار	نوع	
45 دقیقه	1 قاشق روغن	1500 گرم **		
38 دقيقه	3/4 قاشق روغن	1000 گرم **		اندازه استاندارد
32 دقيقه	1/2 قاشق روغن	750 کرم **	تازه	چيپس 10 ميلي متر x 10
26 دقيقه	1/3 قاشق روغن	500 گرم **		میلی متر بطول 9 سانتی متر *
22 دقيقه	1/5 قاشق روغن	250 کرم **		
40 دقيقه	بدون	1200 گرم		اندازه استاندارد چپیس منجمد 10
مقيق، 27	بدون	750 گرم	منجمد	بیت ک میلی متر X 10 میلی متر میلیمتر***

چیپسهای ضخیم تر به سبک انگلیسی را به اندازه 13 میلی متر x 13 میلی متر برش داده و زمان پخت را کمی افزایش معید ً.

#### ـ ساير سبزيجات

زمان پخت	روغن	مقدار	نوع	
30 دقیقه	1 قاشق روغن +150 میلی لیتر آب سرد	1200 كرم	تکه های تازه	کدو سبز
25 دقیقه	1 قاشق روغن +250 ميلى ليتر آب سىرد	1000 گرم	تکه های تازه	فلفل
20 دقیقه	1 قاشىق روغن	1000 گرم	تازه بشکل مربع	قارچ
20 دقیقه	1 قاشىق روغن	1000 گرم	تازه بشکل مربع	گوجه فرنگی
30 دقیقه	1 قاشىق روغن	750 كرم	تازه بشکل حلقه های گرد	پیاز

<sup>\*\*</sup> وزن سیب زمینی های پوست کنده نشده.

<sup>\*\*</sup> چیپسهای منجّعد باریک به سبک آمریکائی 8 میلی متر X 8 میلی متر را در زمانی مانند چیپسها منجمد 10 میلی متر X 10 میلی متر.

#### . آماده کردن غذا

- سريوش را باز كنيد 1 fig
- از رها کردن قاشق در قابلمه خودداری کنید.
- دستگاه شما، لطفا" مقدار • مواد غذائي را در قابلمه پخت قرار دهيد و هميشه به حداكثر مواد (طبق جدول پخت مواد و مایعات داده شده در دستورالعمل و كتاب دستور در صفحه 34 تا 37) و دستور العمل غذا توجه كنيد - fig 7 - مقدار يا مواد لازم غذا را رعایت کنید.
  - را تغيير ندهيد. • قاشق را از مقدار لازم روغن پركنيد (يه جدو ل پخت صفحه تا 10 رجوع كنيد) و مواد را به آرامی در قاشق بریزید - fig 8.
    - دسته را باز کرده و در جای خود قرار دهید 9 fig.
      - سريوش را ببنديد.

#### گیری در قابلمه در حین پخت غذا خودداري كنيد.

### پخت را شروع کنید

برای اجتناب از خراب کردن

از رها كردن قاشق اندازه

- سیم برق جداشدنی را به دستگاه وصل نموده و به یک پریز برق زمینی اتصال دهید. fig 15
  - دكمه روشن/خاموش را فشار دهيد؛ از دستگاه صدائي خارج مي شود و صفحه، "00" را نمایش میدهد - fig 10 .
  - زمان يخت را با دكمه +/- تنظيم كنيد (به جدول يخت صفحه 34 تا 37 رجوع کنید)، صدائی از دستگاه خارج میشود - fig 11 و پخت، حرکت هوای داغ به محفظه يخت را نشان ميدهد.
- زمان انتخاب شده نمايش داده ميشود و ساعت، شمارش معكوس دقيقه به دقيقه أغاز ميكند - fig 12. انتخاب و نمايش زمان نمايش به دقيقه نمايش داده ميشود و تنها زمان زير دقيقه، ثانيه است.
- در صورت خطا یا حذف زمان انتخاب شده، دکمه +/- را بری 2 ثانیه به یائین فشار دهيد و زمان يخت را با دكمه +/- مجددا" انتخاب، افزايش يا كاهش دهيد.

تايمر با لوگو تغذيه نمايش داده میشود - fig 12 .

تایمر یایان یخت را علامت ميدهد. نمايش تايمر "00" را نشیان داده و دستگاه بطور اتوماتیک، یخت را خاتمه

مىدھد. برای خاموش کردن دستگاه بطور کامل، شیما باید دکمه

on/off را فشار دهید.

غذا را بردارید

- هنگام كامل شدن يخت، تايمر صدا ميدهد و "00" را نشان ميدهد: دستگاه بطور اتوماتیک، یختی را که شما آماده کرده اید متوقف میکند. با فشار بر یکی ار دکمه های +/-، صدا را خاموش کنید - fig 13.
  - سريوش را بازكنيد fig 1.
  - دستگیره را بلند کنید تا جائیکه صدای کلیک دهد تا قابلمه و غذا را بردارید.

بازکردن سرپوش، جهش هوای داغ را خاتمه مبدهد. اگر سرپوش بیش از 3 دقیقه باز بماند، تايمر كنسل

مىشود.

تایمر را دوباره تنظیم کنید.

زمان پخت

رَمان يخت به عنوان يك راهنما عمل ميكند و ميتواند براساس فصل غذا، اندازه، مقدار و ذائقه افراد و نيز ولتار سيستم نیروی برق تغییر کند. مقدار روغن میتواند با توجه به طعم و نیاز افزایش یابد. در صورتیکه چییس ترد میخواهید، میتوانید چند دقیقه بیشتر به یخت اضافه کنید.



#### يخت

قابلمه با تکنولوژی مقاوم ActiFry، پوشش سرامیکی

برابر خراش است.

داشته و دارای مقاومت بالا در

- از کار دستگاه هنگامی که خالی است اکیدا" خودداری کنید.
- از يركردن بيش از حد قابلمه با مقادير توصيه شده اكيدا" خودداري شود.
- دستگاه شما با یک حلقه غلتان تنظیم شده است. این حلقه مخصوصا برای پخت چیپس طراحی شده است. هرچند ما توصیه می کنیم که شما هنگام استفاده از حداکثر مقدار غذا از آن استفاده نمائید. این حلقه باید برای غذاهای حاوی مابعات برداشته شوی.

#### شرح دستگاه

دستگیره قابلمه	10	سريوش شفاف	1
بدنه	11	قفل سىريوش (	2
فيلتر برداشتني	12	قاشق اندازه گیری	3
دكمه بازكردن سريوش	13	دکمه رهاکردن پدال	4
صفحه LCD	14	ظرفیت ماکزیمم برای مایعات و چییسها	5
دكمه روشن/خاموش دكمه رهاكردن دستگيره	15	پدال مخلوط كردن متحرك	6
دكمه تنظيم تايمر +/- (در دقيقه)	16	حلقه غلتان	7
سیم برق جداشدنی		قابلمه متحرک با پوشش سرامیک	8
		آزادکن دستگیره ٔ	9
		<b>3. 3</b>	

#### دستور العمل استفاده

### قبل از استنفاده برای اولین بار ـ

• برای بازکردن سرپوش – با فشار بر دکمه بازکن سرپوش(13) سرپوش را باز کنید - 1 fig و قفل سرپوش (2) را بطرف خارج فشار داده تا سرپوش برداشته شود - 2 fig.

• قاشق اندازه گیری را بردارید.

• برای برداشتن قابلمه، دستگیره متحرک قابلمه را برداشته تا صدای کلیک در حال قفل شدن شننده شود - fig 3.

• با فشار بر دکمه رها کن، یدال را بردارید - fig 4a -

 برای برداشتن حلقه، قسمت چپ حلقه را نگهدارید و بر روی گیره ایمنی سمت راست حلقه فشار کمی وارد کنید و بیرون بکشید - fig 5.

• فیلتر جداشدنی را بردارید - fig 14.

 کلیه قسمتهای جداشدنی قابل شستشودر ماشین ظرفشوئی هستند - fig 6 یا با یک اسفنج نرم و مقداری مایم تمیز کنید.

• بدنه دستگاه را با یک اسفنج مرطوب و کمی مایع شوینده تمیز کنید.

• قبل از قرار دادن همه چیز در جای خود، آنها را با دقت خشک کنید.

 حلقه جدا شده را روی لبه قابلمه و اجزاء را در مرکز قرار دهید. قسمتهای چپ و راست را با هم فشار دهید تا بهم خورده شوند.

• موقعیت پدال را تغییر داده تا صدای کلیک شنیده شود - fig 4a.

 هنگام استفاده برای اولین بار، دستگاه بوی بی ضرر ساطع می کند. این عمل هیچگونه تاثیری روی استفاده از دستگاه نداشته و بزودی محو میگردد.

#### توصیه های مهم

#### دستورالعملهاى ايمنى

- دستور العمل دفترچه را با دقت مطالعه نموده و دردسترس نگهدارید.
- این دستگاه برای کار کردن به تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور نیازی ندارد.
   برای حفظ ایمنی شما، این محصول از استاندارد و قوانین قابل اجرا (مانند کاربرد ولتاژ یائین، تطابق الکترومغناطیسی،
- برای حفظ ایمنی شما، این محصول از استاندارد و قوانین قابل اجرا (مانند کاربرد ولتاژ پائین، تطابق الکترومغناطیسی،
   استفاده از مصالح مناسب در تماس با مواد غذائی، محیط زیست، .....) برخوردار است.
  - از تطابق ولتاژ منبع برق رسانی با شدت جریان برق مندرج روی دستگاه (جریان متناوب) مطمئن شوید.
  - با وجود استانداردهای مختلف، در صورتیکه دستگاه در کشوری غیر از محلی که خریداری شده استفاده می شود، جهت بازرسی به مرکز خدمات مجاز مراجعه نمائید.
  - این دستگاه برای استفاده داخلی طراحی شده و در صورت هرکونه استفاده تجاری، کاربرد نادرست و غیر منطبق با راهنمای دستگاه، تولیدکننده عاری از هرکونه مسئولیتی بوده و کارانتی کنسل خواهد شد.
    - استفاده از این دستگاه صرفا" برای مصرف خانگی خواهد بود.
    - استفاده از دستگاه موارد ذیل را پوشش نداده و ضمانتی را در برنخواهد داشت:
      - آشیزخانه کارکنان در مغازه، دفاتر و سایر محیطهای کار؛
        - خانه مزارع
        - توسط مشتری در هتل، متل و سایر مکانهای مسکونی
          - صرف صبحانه بر روى تخت

### اتصال به منبع برق رسانی

- در صورت خرابی سیم رابط یا سقوط دستگاه و خسارت قابل رویت یا کارکردن غیرعادی، از دستگاه استفاده نکنید. در صورت ایجاد این مسئله، دستگاه باید به مرکز خدمات مجاز ارسال شود.
- از سیم رابط استفاده نکنید. در صورت انجام این کار و تقبل این مسئولیت، از سیم رابطی که در شرایط خوب و سازگار با برق دستگاه است، استفاده کنید.
  - برای مدلها و سیمهای برق جداشدنی، فقط از سیم برق اصل استفاده کنید.
- سیم برق در صورت خرابی باید توسط تولیدکننده، مرکز خدمات پس از فروش یا شخص واجد شر ایط تعویض گردد تا از هرگونه خسارت اجتناب شود. شخصا" از بازکردن دستگاه اکیدا" کنید.
  - از آویزان بودن برق خودداری کنید.
  - از کشیدن سیم برق برای خوش کردن دستگاه خودداری کنید.
  - جهت استفاده، حركت، يا تميز كردن، هميشه دستگاه را خاموش نمائيد.

#### عملکرد ـ

- دستگاه را روی سطح صاف، محکم، مقاوم در برابر حرارت و دور از ترشح آب استفاده نمائید.
- از کاربرد این وسیله توسط افرادی (شامل کودکان) با توانائی کم جسمانی، حسی و روانی یا نداشتن تجربه و دانش کافی باید اجتناب شود، مگر آنکه کاربرد آن با نظارت و آموزش فرد مسئول و محافظ آنان انجام گیرد. با نظارت بر کودکان، میتوان از بازی نکردن آنها با وسیله مطمئن شد.
- حرارت بدنه دستگاه در زمان استفاده افزایش یافته و موجب سوختگی می کردد. از دست زدن به سطوح داغ دستگاه سرپوش، قسمتهای فلزی قابل رویت) خودداری نمائید.
  - از کاربرد دستگاه در نزدیکی مواد آتشزا (پرده، درپوش) یا منابع گرمازای خارجی (منبع گازسوز، دستگاه گرم کردن غذا) خودداری نمائید.
    - بهنگام آتش سوزی، دستگاه را خاموش نموده و با استفاده از حوله نمناك، شعله را خاموش كنيد.
      - از حرکت دستگاه بهنگامی که پر از غذای داغ است اکیدا" خودداری کنید.
        - از فرو بردن دستگاه در آب اکیدا" خودداری نمائید!

#### تهیه غذای شما با موفقیت، ActiFry family جزئیات سیب زمینی و روغن را به شما میدهد.

سيب زميني: توازن و لذت هرروز!

سبی زمینی یک غذای مهم برای هرکسی در هر سنی است. سبب زمینی منبع انرژی و ویتامین است. با توجه به گوناگونی انواع آن، آب و هوا و روش کاشت، انواع سیب زمینی وجود دارد: شکل، اندازه و طعم. هریک از آنها از لحاظ فصل، محصول، اندازه، رنک، نگهداری و پخت، مشخصه خود را دارد. بنابراین نتیجه پخت با توجه به منشا و فصل متفاوت است.

#### از چه نوع سیب زمینی باید در ActiFry family استفاده کرد؟

معمولاً ترصیه می شود که سیب زمینی مخصوص چیپس استفاده شود. برای سیب زمینی ها تازه که دارای مقدار زیادی آب هستند، ترصیه میکنیم که برای چند دقیقه بیشتر آنها را سرخ کنید.

> با ActiFry '<sub>family</sub> ، منکان پخت چیپس های یخ زده وجود دارد. بدلیل آنکه آنها قبلا ً سرخ شده اند، نیاز به اضافه کردن روغن نیست.

#### سیب زمینی در کچا باید نگهداشته شود؟

. بهترین جا برای نگه داشتن سیب زمینی، زیرزمین یا یک گنجه سرد (بین  $^{6}$  و  $^{9}$   $^{0}$ ) می باشد.

#### چگونه سیب زمینی را برای استفاده از ActiFry family آماده کنیم؟

برای رسیدن به بهترین نتیجه، شما باید مطمئن باشید که چیپسها بهم نچسبیده باشند. برای اینکار توصیه می شود که سیب زمینی را قبل از بریدن، شسته و یکبار دیگر پس از برش دادن بشوئید تا جائیکه آب کاملاً تمیز باشد. این کار موجب می شود که آب کاملاً خارج شده باشد. چیپسها را با حرله چای با جذب بالا کاملاً خشک نمائید. چیپسها قبل از آنکه در دستگاه گذاشته شود، باید کاملاً خشک باشد. بخاطر داشته باشید که زمان پخت چیپسها برطبق وزن و تعداد آنها متفاوت است.

#### چگونه سیب زمینی باید برش داده شود؟

اندازه چیپس تاثیر زیادی بر ترد یا نرم بودن آن دارد. هرچه نازک تر باشد، ترد بودن به مراتب بیشتر است و بالعکس. هرچه ضخیم تر باشد، وسط آن نرم تر خواهد بود. بستگی به خواست شما دارد، شما میتوانید برش چیپسها و متعاقبا" زمان پخت را تغیر دهید: سبک باریک آمریکائی: 8 x 8 میلیمتر استاندارد: 10 x 10 میلیمتر

ضخيم: 13 x 13 ميليمتر بلندى: تا تقريبا" 9 سنتيمتر در ActiFry f<sub>amily</sub> حداكثر ضخامت چيپس 13 x 13 ميليمتر و بلندى حدود 9 سنتيمتر مى باشد.

#### روغن را به میزان دلخواه تغییر دهید

برطبق سلیقه و نیازهای مختلف، نوع روغن را تغییر دهید. هر زمان که پخت میکنید، نوع روغن را تغییر دهید. تمام آنها در مقادیر مختلف شامل مواد مغذی هستند که برای رژیمهای مختلف بسیار لازم است. برای تامین مواد لازم برای بدن، نوع روغن را تغییر دهید. با دستگاه ActiFry \*amiy میتوانید از انواع روغن استفاده کنید:

- روغن استاندارد، زیتون، یونجه، هسته انگور، ذرت، بادام زمینی، آفتاب گردان، سویا
  - روغن طعم دار: القاء شده با گیاهان، سیر، فلفل، لیمو ...
- روغن مخصوص: فندق، كنجد، بادام، اوكادو، اورغان (زمان يخت برطبق توليدكننده) .
  - تبصره: برخى روغنها در انگليس موجود نمى باشد.

دلیل آن استفاده کم در حین پخت است. ActiFry family امکان حفظ چربی خوب و انرژی زا را فراهم میکند.

### ActiFry family +

و انتخاب روغن از طرف شما، چیپس شما از استاندارد مغذی برخوردار است. برطبق مزه و آنچه شما بدنبال آن هستید، میتوانید از قاشق روغن بیشتر برای مزه آن استفاده کنید. اما این کار موجب افزایش چربی می شود.

با ActiFry family، چیپس خوش طعم و سالم برای خانواده خود بعنوان یک خوراک لذت بخش درست کنید!

#### Tefal

#### مغذى و خوشمزه

نوآوری برای سلامتی شما

نوآوری قطعاً برای ایجاد پرهیز متعادل و متنوع است. اما فقط توازن و تعادل نیست، بدلیل آنکه تغذیه بسیار بیشتر از مواد بکار رفته است. روش پختن نقش مهمی در ایجاد دگرگونی در تغذیه و ساختار دارد (طعم، ترکیب و غیره).

و دستگاههای آشپزی نیز در ظرفیت، مانند هم نیستند. توسعه تفال، وقف تغذیه برای لذت بیشتر شده است: وسایل مبتکر که قوت غذا را بطول کامل نگهداشته و طعم واقعی مواد را حفظ میکند.



🚹 تغال، سرمایه کذاری قابل توجهی برای تحقیق در ایجاد دستگاهی با کارائی بی همتا و مغذی، پیرو مطاعات علمی فراهم مینماید.

#### باستحضار شما ميرساند

تفال همیشه شریک در تهیه غذا بوده است، تغال، سریعتر همراه با کاربرد بیشتر، غذا را تهیه میکند، بعلاوه، سرگرمی برای شما ایجاد میکند. خوراک خوشمزه تغال هرروز به شما کمک میکند که لذت اشیزی و رژیم غذایی متعادل را با موارد ذیل تقسیم کنید:

- حفظ کیفیت مواد مورد استفاده که برای رژیم شما بسیار مهم است،
  - محدود کردن استفاده از چربی،
  - بازگشت به چاشنی و طعم سنتی،
    - پائین بردن زمان تهیه غذا،

در محدوده محصولات، میتوان با ActiFry family ، چیپس خانگی را با 1,5 کیلوگرم سیب زمینی و یک فنجان روغن تهیه نمود.

#### به دنیای ActiFry family خوش آمدید!

چیپس های سنتی و خوشمزه با روش دلخواه خود تهیه کنید

چیپسّها در خارج از مرکز برشته و در مرکز نرم میبّاشند. با تشکر از تکنرلوژی منحصر بفرد ما: قاشق مخلوط کن که روغن و هوای داغ را بطور مساوی پخش میکند. مواد، روغن، گیاهان و چاشنی را انتخاب کنید و بقیه کار را به ActiFry <sub>family</sub> بسپارید.

فقط ٣٪ چربى\*: ١ قاشىق (20 مىلى ليتر) روغن كافى است!

فقطبا 1 قاشْق روغن میتواند 7,5 كُيلو چیپس تهیه كنید. با تشكر از قاشق اندازه كیری دستگاه كه دقیقا" همان مقدار روغنی است كه نیاز دارید.

\*1,5 كيلو چيپس تازه با مقطع عرضي 10 × 10 ، با از دست دادن 55% وزن و 20 ميلي ليتر روغن.

#### چیپس بعلاوه چیزهای دیگر!

ActiFry family به شما در پخت دستور غذاهای گوناگون کمک میکند.

• علاوه بر چیپس و سیب زمینی، شما میتوانید غذای روزانه را با سبزیجات ترد، گوشت ترد و لذیذ، میگو ترد، میوه و چیز های دیگر عوض کنید.

### ActiFry family +

بهمراه کتاب دستور غذای خانواده تدوین سرآشپزهای بزرگ و متخصص تغذیه شما عقاید اصل و جدید برای ٔچیپس با نظر خود ٔ ، 'غذاهای مغذی و سالم' و دسرهای خوشمزه که با خانواده خود تهیه کنید.

منجمد با ActiFry family منجمد را نیز بخوبی می پزد و این یک انتخاب مناسب برای تولید تازه است. غذای منجمد یک مورد
 کاربردی بوده که کیفیت مغذی بودن و طعم غذا را حفظ میکند.



